

- Après avoir agité, laisser reposer pendant au moins 5 minutes.
- La température dans la pièce doit être comprise entre 15 et 25 °C.
 - Remplir un bac à peinture avec 326 UV-CareShield. Appliquer 326 UV-CareShield avec un rouleau microfibre de bonne qualité, dont les côtés sont biseautés et avec une longueur de fibre comprise entre 9 et 11 mm.
 - Appliquer la première couche dans un poids de film de 50 à 75 g/m².
 - Laisser sécher la première couche pendant 2 à 3 heures. 30 minutes après avoir appliqué la première couche, un souffleur peut être utilisé pour accélérer le séchage.
 - Ensuite, appliquer la deuxième couche, perpendiculaire à la première couche dans un poids de film de 50 à 75 g/m².

Traitement UV du 326 UV-CareShield:

- Après le séchage de la deuxième couche, mesurer le taux d'humidité du sol aux mêmes endroits que la première mesure d'humidité et comparer les valeurs mesurées. Lorsque les valeurs mesurées sont supérieures de maximum 1 unité aux premières valeurs mesurées, le sol est suffisamment sec pour le traitement UV.
- Observer les consignes de sécurité du fournisseur/fabricant des sources d'UV et utiliser les équipements de protection individuelle recommandés. Délimiter la pièce dans laquelle la rénovation de sol aura lieu.
- Le traitement UV doit avoir lieu avec une source d'UV Hg mobile automotrice, telle que le Floormate de DecoRad. La vitesse à laquelle la source d'UV passe sur le sol doit être de maximum 8 m/min. Ne pas utiliser de source d'UV LED.
- Pendant le traitement UV, marcher uniquement sur des parties déjà traitées aux UV et parcourir suffisamment les bandes traitées aux UV pour s'assurer d'avoir traité la totalité de la surface de sol.
- Utiliser une source d'UV portable, telle que le Handmate UV 600 Hg / UV 1800 HG de DecoRad pour traiter les coins et autres parties du sol qui n'ont pas été traitées avec la source d'UV mobile. Ne pas utiliser de source d'UV LED.

Le sol est prêt pour un usage intensif juste après le traitement UV.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTEE

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
326	UV-Careshield	Jerrican de 5 kg	8 710345 326018

326 UV-CARESHIELD