Poser les panneaux muraux Marmoleum®

- Les panneaux muraux Marmoleum® sont offerts en deux types :
  - Les panneaux standards ont un noyau en MDF de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur totale approximative de 0,36 po (0,9 cm).
  - Les panneaux Sustain ont un noyau en NAUF (sans urée formaldéhyde ajoutée) de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur approximative de 0,36 po (0,9 cm).
- Les deux types de panneaux respectent les exigences de la norme CARB Phase 1 et possèdent un support homologué Green Guard Des adhésifs non nuisibles à faible teneur en COV sont utilisés pour faire coller le produit Marmoleum® et le support au noyau.
- Des panneaux de 38 po x 96 po (95,5 cm x 243,8 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé horizontalement.
- Des panneaux de 48 po x 78 po (121,9 cm x 198,1 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé verticalement.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la ***section Directives de base pour la pose*** du Guide de pose Forbo avant de poser les panneaux muraux Marmoleum®.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la ***section Évaluation et préparation des substrats*** du Guide de pose Forbo avant de poser les panneaux muraux Marmoleum®.
- Entreposez les panneaux muraux Marmoleum® en les empilant à plat.
- Les panneaux muraux Marmoleum® peuvent être posés par-dessus une variété de substrats, pourvu que la surface soit saine, lisse, relativement plate, propre et sèche en permanence. Les panneaux de cloison sèche et de bois sont les substrats les plus fréquemment utilisés dans les applications de lambris. Quel que soit le substrat, ce dernier doit être exempt de poussière, de saleté, de graisse, de peinture, d'anciens résidus d'adhésif, d'huiles, de solvants ou de tout autre contaminant qui pourrait interférer avec une liaison sécuritaire. Si une finition est présente sur le mur, elle doit être entièrement collée ou fixée. Toutes les zones lâches doivent être retirées et réparées. Elles doivent ensuite être recollées ou fixées mécaniquement pour assurer l'intégrité du panneau mural Marmoleum®. Nous ne recommandons pas d'effectuer une pose directement par-dessus un revêtement mural en vinyle. Pour obtenir des recommandations concernant d'autres substrats, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.
  Peu importe le type précis de substrat sur lequel le revêtement sera posé, le poseur ou l'entrepreneur qui effectue la pose est responsable de déterminer si le substrat convient à l'utilisation visée.
- Effectuez toujours des tests d'adhérence avant la pose. Les tests d'adhérence aident à déterminer les caractéristiques pratiques de l'adhésif, comme le temps ouvert et le temps d'emploi appropriés en fonction des conditions du site, ainsi que tout problème potentiel de collage au substrat.
- Vous devez toujours effectuer une inspection visuelle du matériau avant de le poser. Si vous avez des questions au sujet de la qualité du matériau, contactez le service de soutien technique et de formation de Forbo AVANT de le poser.
- **La garantie ne couvre *aucun* coût (y compris la main-d'œuvre) associé au remplacement de matériau posé et faisant l'objet de défauts visibles qui auraient pu être vus avant de procéder à la pose.**
- Utilisez un adhésif de construction de grande qualité.
- Retirez immédiatement les résidus d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'adhésif lorsque vous enlevez celui-ci. Procédez toujours à un petit test dans un endroit peu visible afin de vous assurer que les recommandations pour enlever l'adhésif n'endommagent pas le produit Marmoleum®.
- Posez des protecteurs extérieurs en coin sur tous les coins extérieurs.
- Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
- **Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com.**

Disposition des panneaux

- Établissez une ligne de niveau de mise en place pour les panneaux muraux Marmoleum®.
- Déterminer l'emplacement des joints des panneaux. Nous vous recommandons de centrer les panneaux le long du mur avec le nombre minimal de joints verticaux. Les morceaux de bordure doivent être plus larges que la moitié de la largeur du panneau si possible.

La pose

- Si les panneaux doivent être posés plus haut que le plancher et qu'ils ne sont pas soutenus par une plinthe solide, vous pouvez fixer la moulure inférieure en J au mur. Utilisez des vis pour chaque montant de mur vertical. Il peut être nécessaire de noyer les têtes de vis pour éviter qu'elles interfèrent avec les panneaux.
  REMARQUE : Si le mur n'est pas plat, il peut être nécessaire d'utiliser le contreventement temporaire pour maintenir le panneau en contact avec l'adhésif pendant que ce dernier sèche.

Poser les panneaux muraux Marmoleum®

- Nous recommandons de commencer la pose par un coin extérieur puis de travailler vers un coin intérieur. Cette manière de travailler facilitera la pose des morceaux de coin intérieurs. S'il n'y a pas de coins extérieurs, commencez la pose avec le premier panneau pleine longueur en vous éloignant vers la gauche d'un coin intérieur.
- Au besoin, coupez le premier panneau à poser selon les dimensions prévues et effectuez les découpes pour les prises électriques, etc. **REMARQUE :** Utilisez toujours une scie bien affûtée et coupez de manière à ce que les dents de la scie pénètrent dans la face du panneau mural Marmoleum® afin de minimiser l'écaillage dans le rebord coupé.
- Ajustez le panneau à sec et dessinez une ligne de crayon sur le substrat à l'endroit où se trouvent les côtés du panneau.

Application de l'adhésif

- Utilisez un adhésif de construction de haute qualité pour coller les panneaux muraux Marmoleum®.
- Appliquer un cordon de colle de 1/4 à 3/8 po (0,6 à 1 cm) sur le mur à 1 à 2 po (2,5 à 5,1 cm) du rebord autour du périmètre de la zone où le panneau sera posé et verticalement de 18 à 20 po (45,7 à 50,8 cm) de centre à centre au milieu de la zone.
- Mettez le panneau en place et frottez ou passez un rouleau fermement pour vous assurer qu'il est complètement enfoncé dans l'adhésif.
- Retirez immédiatement le panneau du mur puis remettez-le en place. Cette manœuvre augmentera la pégosité de l'adhésif et vous permettra d'identifier les endroits où le panneau n'était pas entièrement en contact avec l'adhésif. Retirez immédiatement les résidus d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'adhésif lorsque vous enlevez celui-ci.
- Utilisez des clous de finition 6d pour tenir temporairement le panneau en place pendant le séchage de l'adhésif. Les clous doivent être plantés dans des zones qui seront ensuite recouvertes par des moulures si possible.
  REMARQUE : Si le trou n'est pas couvert, vous pouvez fabriquer un enduit semblable au panneau en ponçant ou en grattant la surface avec un morceau de matériau inutilisable du panneau afin de produire une poudre de matériau Marmoleum®. Cette poudre peut ensuite être mélangée à une colle blanche pour créer une pâte de la même couleur pouvant être utilisée pour remplir les trous de clous exposés. Veuillez consulter la ***section Réparations*** du Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements.
- Effectuez ce processus pour chaque panneau se trouvant le long du mur en plaçant la moulure en T entre chaque panneau selon l'évolution du travail.
- En commençant par le premier panneau du mur adjacent, collez l'intérieur de la moulure en coin au panneau avant de coller le panneau au mur.
- Continuez ce processus dans toute la pièce jusqu'à ce que la pose soit terminée.

Jaunissement en salle de séchage

Les revêtements Marmoleum® et de linoléum sont fabriqués à partir de matériaux naturels. Pendant que les matériaux reposent dans les fours de la salle de séchage, dans le cadre de sa fabrication, une teinte jaunâtre apparaît parfois. On y fait parfois référence en parlant de jaunissement de séchage. L'apparition de la teinte jaunâtre est provoquée par l'oxydation de l'huile de lin. Cette oxydation se produit occasionnellement et son intensité varie.

On le remarque surtout sur les teintes bleu pâle, grises et ivoire. La teinte jaunâtre n'est que ***TEMPORAIRE***. On remarque principalement la teinte jaunâtre à l'ouverture d'un nouveau rouleau ou d'une nouvelle boîte de matériau. On peut avoir l'impression que sa teinte est différente de celle de l'échantillon.

Lorsque le matériau est exposé à la lumière, le jaunissement se dissipera graduellement. À la lumière du soleil, ce processus peut prendre quelques heures, tandis qu'à la lumière artificielle, il faut attendre plus longtemps. Puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel, il est impossible de prédire le temps requis pour que le jaunissement se dissipe totalement. ***Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication du matériau.*** Réaliser les procédures d'entretien de plancher comme appliquer un produit de finition au matériau n'empêchera pas le jaunissement de se dissiper; cela peut cependant ralentir le processus.

Pour découvrir la couleur réelle du produit Marmoleum® ou du linoléum, suivez ces quelques simples étapes :

1. Prenez un morceau de matériau et couvrez-en la moitié d'un papier épais ou d'une surface épaisse, comme du carton ou un autre morceau de matériel.
2. Mettez ces morceaux dans un endroit ensoleillé pendant environ une heure.
3. Après quelques heures, retirez le carton ou autre matériau épais utilisé pour constater de la différence.

Le Guide de pose Forbo contient de plus amples renseignements. Il peut être téléchargé au www.forbofloooringNA.com. Pour obtenir une copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839.