

## Poser les panneaux muraux Marmoleum

- Les panneaux muraux Marmoleum sont offerts en deux types :
    - Les panneaux standards ont un noyau en MDF de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur totale approximative de 0,36 po (0,9 cm).
    - Les panneaux Sustain ont un noyau en NAUF (sans urée formaldéhyde ajoutée) de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur approximative de 0,36 po (0,9 cm).
  - Les deux types de panneaux respectent les exigences de la norme CARB Phase 1 et possèdent un support homologué Green Guard Des adhésifs non nuisibles à faible teneur en COV sont utilisés pour faire coller le produit Marmoleum et le support au noyau.
  - Des panneaux de 38 po x 96 po (95,5 cm x 243,8 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé horizontalement.
  - Des panneaux de 48 po x 78 po (121,9 cm x 198,1 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé verticalement.
  - Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** avant de poser les panneaux muraux Marmoleum.
  - Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives d'évaluation et de préparation de substrats Forbo** avant de poser les panneaux muraux Marmoleum.
  - Entrez les panneaux muraux Marmoleum en les empilant à plat.
  - Les panneaux muraux Marmoleum peuvent être posés par-dessus une variété de substrats, pourvu que la surface soit saine, lisse, plate, propre et sèche en permanence. Les panneaux de cloison sèche et de bois sont les substrats les plus fréquemment utilisés dans les applications de lambris. Quel que soit le substrat, ce dernier doit être exempt de poussière, de saleté, de graisse, de peinture, d'anciens résidus d'adhésif, d'huiles, de solvants ou de tout autre contaminant qui pourrait interférer avec une liaison sécuritaire. Si une finition est présente sur le mur, elle doit être entièrement collée ou fixée. Toutes les zones lâches doivent être retirées et réparées. Elles doivent ensuite être recollées ou fixées mécaniquement pour assurer l'intégrité du panneau mural Marmoleum. Nous ne recommandons pas d'effectuer une pose directement par-dessus un revêtement mural en vinyle. Pour obtenir des recommandations concernant d'autres substrats, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.
- REMARQUE :** Peu importe le type précis de substrat sur lequel le revêtement sera posé, le poseur ou l'entrepreneur qui effectue la pose est responsable de déterminer si le substrat convient à l'utilisation visée.
- Effectuez toujours des tests d'adhérence avant la pose. Les tests d'adhérence aident à déterminer les caractéristiques pratiques de l'adhésif, comme le temps ouvert et le temps d'emploi appropriés en fonction des conditions du site, ainsi que tout problème potentiel de collage au substrat.
  - Vous devez toujours effectuer une inspection visuelle du matériau avant de le poser. Si vous avez des questions au sujet de la qualité du matériau, contactez le service de soutien technique et de formation de Forbo AVANT de le poser.
  - **REMARQUE :** La garantie ne couvre **aucun** coût (y compris la main-d'œuvre) associé au remplacement de matériau posé et faisant l'objet de défauts visibles qui auraient pu être vus avant de procéder à la pose.
  - Utilisez un adhésif de construction de grande qualité.
  - Retirez immédiatement les résidus d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'adhésif lorsque vous enlevez celui-ci. Procédez toujours à un petit test dans un endroit peu visible afin de vous assurer que les recommandations pour enlever l'adhésif n'endommagent pas le produit Marmoleum.
  - Posez des protecteurs extérieurs en coin sur tous les coins extérieurs.
  - Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
  - Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez [www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com).

### Disposition des panneaux

- Établissez une ligne de niveau de mise en place pour les panneaux muraux Marmoleum.
- Déterminer l'emplacement des joints des panneaux. Nous vous recommandons de centrer les panneaux le long du mur avec le nombre minimal de joints verticaux. Les morceaux de bordure doivent être plus larges que la moitié de la largeur du panneau si possible.

### La pose

- Si les panneaux doivent être posés plus haut que le plancher et qu'ils ne sont pas soutenus par une plinthe solide, vous pouvez fixer la moulure inférieure en J au mur. Utilisez des vis pour chaque montant de mur vertical. Il peut être nécessaire de noyer les têtes de vis pour éviter qu'elles interfèrent avec les panneaux.
- REMARQUE :** Si le mur n'est pas plat, il peut être nécessaire d'utiliser le contreventement temporaire pour maintenir le panneau en contact avec l'adhésif pendant que ce dernier sèche.
- Nous recommandons de commencer la pose par un coin extérieur puis de travailler vers un coin intérieur. Cette manière de travailler facilitera la pose des morceaux de coin intérieurs. S'il n'y a pas de coins extérieurs, commencez la pose avec le premier panneau pleine longueur en vous éloignant vers la gauche d'un coin intérieur.

## Poser les panneaux muraux Marmoleum

- Au besoin, coupez le premier panneau à poser selon les dimensions prévues et effectuez les découpes pour les prises électriques, etc.  
**REMARQUE :** Utilisez toujours une scie bien affûtée et coupez de manière à ce que les dents de la scie pénètrent dans la face du panneau mural Marmoleum afin de minimiser l'écaillage dans le rebord coupé.
- Ajustez le panneau à sec et dessinez une ligne de crayon sur le substrat à l'endroit où se trouvent les côtés du panneau.

### Application de l'adhésif

- Utilisez un adhésif de construction de haute qualité pour coller les panneaux muraux Marmoleum.
- Appliquez un cordon de colle de 1/4 à 3/8 po (0,6 à 1 cm) sur le mur à 1 à 2 po (2,5 à 5,1 cm) du rebord autour du périmètre de la zone où le panneau sera posé et verticalement de 18 à 20 po (45,7 à 50,8 cm) de centre à centre au milieu de la zone.
- Mettez le panneau en place et passez un rouleau fermement pour vous assurer qu'il est complètement enfoncé dans l'adhésif.
- Retirez immédiatement le panneau du mur puis remettez-le en place. Cette manœuvre augmentera la pégiosité de l'adhésif et vous permettra d'identifier les endroits où le panneau n'était pas entièrement en contact avec l'adhésif. Retirez immédiatement les résidus d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'adhésif lorsque vous enlevez celui-ci.
- Utilisez des clous de finition 6d pour tenir temporairement le panneau en place pendant le séchage de l'adhésif. Les clous doivent être plantés dans des zones qui seront ensuite recouvertes par des moulures si possible.
- **REMARQUE :** Si le trou ne peut pas être recouvert, utilisez Marmoweld ETU pour réparer le Marmoleum. Veuillez consulter les **Directives de base pour la pose de Marmoweld ETU de Forbo** pour de plus amples renseignements.
- Effectuez ce processus pour chaque panneau se trouvant le long du mur en plaçant la moulure en T entre chaque panneau selon l'évolution du travail.
- En commençant par le premier panneau du mur adjacent, collez l'intérieur de la moulure en coin au panneau avant de coller le panneau au mur.
- Continuez ce processus dans toute la pièce jusqu'à ce que la pose soit terminée.

### Ambrage

L'ambre est la légère teinte jaune du Marmoleum lorsqu'il est retiré de son emballage. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit avec le Marmoleum et qui est tout à fait normal. L'huile de lin, une huile naturelle extraite des graines de lin et l'un des principaux ingrédients du Marmoleum, est à l'origine de cette teinte jaune. Cet ingrédient très important du Marmoleum lui confère plusieurs caractéristiques uniques :

- L'huile de lin, associée à la farine de bois, rend le sol naturellement antistatique, repoussant la poussière, ce qui rend le Marmoleum facile à nettoyer.
- Lorsqu'elle est exposée à l'air et à la lumière, l'huile de lin s'oxyde à l'intérieur du Marmoleum et ce, pendant toute la durée de vie du produit. Cela permet au matériau de durcir au fil du temps et de devenir plus durable.

Au fil du temps, l'ambre s'estompe lorsque le Marmoleum est exposé à la lumière, mais ses caractéristiques uniques ne s'estompent pas. Le processus peut prendre quelques heures seulement en plein soleil, mais il peut durer plus longtemps à la lumière artificielle. Les zones qui ne sont pas exposées à la lumière conserveront leur teinte jaune jusqu'à ce qu'elles soient exposées à la lumière. Si une zone de Marmoleum est couverte pendant une période prolongée, il est possible que la teinte jaune réapparaisse. Ne vous inquiétez pas, elle s'estompera à nouveau lorsqu'elle sera exposée à la lumière.

Comme il s'agit d'une caractéristique naturelle du produit, il n'y a pas de délai fixe pour que la teinte jaune s'estompe. Il ne s'agit pas d'un défaut matériel. C'est en fait un signe que le Marmoleum révèle ses caractéristiques uniques et précieuses ! L'exécution des procédures d'entretien du sol n'entravera pas le processus. Il suffit d'un peu de temps et de comprendre les grands avantages que ce processus apporte au Marmoleum ! Toutes les couleurs de Marmoleum sont sujettes à l'ambre, mais il peut être plus visible dans certaines couleurs. Les bleus, les verts, les gris et les beiges clairs affichent une teinte jaune plus visible que les couleurs plus foncées. Pour découvrir la véritable couleur du Marmoleum, suivez ces quelques étapes simples :

1. Prenez un morceau de Marmoleum et recouvrez-en une moitié avec du papier épais, du carton ou un autre morceau de Marmoleum.
2. Placer ces pièces à la lumière directe du soleil pendant environ 1 heure.
3. Une fois le temps écoulé, retirez le carton ou le matériau lourd et observez la différence visuelle.

Les **directives générales d'installation de Forbo** contiennent des informations supplémentaires et peuvent être téléchargées à l'adresse [www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com). Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.