

FORMES D'APPUI POUR ANGLE

Descriptif Type

Profilé en PVC

- **15 x 15** : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- **20 x 20** : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi et assure la pérennité des angles ainsi que le rendu esthétique, évite la perforation.
- **25 x 25** : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigide.



Caractéristiques Techniques

FORMES D'APPUI POUR ANGLE de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Références commerciales	15 x 15 blanc : 3009 20 x 20 noir : 3109 25 x 25 noir : 3209
Format	Longueurs de 2,50 m
Conditionnement	Carton de 20 longueurs soit 50 m

Mode de pose

Mise en place d'un profil d'angle (forme d'appui) en bas de plinthe selon illustration ci-dessous à l'aide d'une colle de type PU M25 ou dans l'angle d'un mur (vertical) pour la version 15x15 pour aider au passage d'angle intérieur du revêtement mural.

