

marmoleum® ohmex

Monteringsanvisning

Forudsætninger

Undergulvet på nybyggeri skal være **plant** (+/- 2 mm på 2 m retholt). Ved renoveringsopgaver skal planhedskravet aftales med den udførende f.eks. gulvbelægningsleverandøren. Mht. planhed og undergulve henviser vi i øvrigt til gulvfakta.

Fugtigheden i betonen må ikke overstige 85% RF. Vær særlig opmærksom på fugtforholdene ved gulv mod jord. Ved lægning skal temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning være +18°C, og den relative luftfugtighed i lokalet max 60%.

Underlag af plademateriale forudsættes at have en fugtprocent på 8% (40% RF ved +20°C), således at der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

Forandringer i materialet kan f.eks. opstå pga. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27°C.

Limanbefaling

Ledende lim, egnet til linoleum. Kontakt din limleverandør.

Lægning

Lim et kobberbånd midt under hver banebredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt og ca. 0,1 mm tykt. Alternativt kan selvklebende kobberbånd anvendes. Samtlige kobberbånd forbindes med hinanden i begge ender med tværgående kobberbånd ca. 50 cm fra væg, og sluttet til jord via elnettet ved hver 50 m² eller efter kundens anvisning. Check funktionsdygtigheden på kobberbåndene, inden linoleummet lægges.

Banerne skal ikke endevendes. Rullerne skal ved lægning i samme lokale tages i nummerrækkefølge. Tilstræb vådlimning i så stor udstrækning som muligt, følg limleverandørens anvisninger. Det er vigtigt for gulvets afl edningsevne, at limen påsmøres i korrekt mængde. Tørrer limen for længe, er der desuden risiko for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens overflade. Ved lægning af længere baner skal enderne skæres til efter limning.

På ca. hver 15 meter opstår ved produktionen en såkaldt hængefold. Denne limes ned ved dobbeltklæbning. Påfør lim på bagsiden af hængefolden med en utandet spartel, lim derefter som normalt. Gnid belægningen fast efter limning. For at undgå blæredannelse, belastes hængefolden, mens limen hærdet. Gulvet skal kontrolmåles efter 4 uger ifølge foreskrevet målemetode og derefter én gang årligt.

Fugetætning

Vi anbefaler, at man tætner fugerne med Marmoweld svejsetråd. Levn en åbning på ca 1 mm ved fugerens kærning. Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse. Anvend fugeskærer eller elektrisk fugefræser.

Vedligeholdelse

Brug tørre metoder (tør- alternativt fugtmopning) kombineret med pletfjerning. Ved behov bruges fugtig aftørring - brug et neutralt rengøringsmiddel i vandet. Konventionel polish,

standardtyper af metalliseret akrylpolymer eller andre filmdannende produkter må ikke bruges, da de kan ødelægge gulvets antistatiske egenskaber. Forbo Monel og Spray vil ikke give tykkere vedligeholdelsesfilm med ovennævnte vedligeholdelsesmetoder, og må således godt anvendes. Generelt følges rengørings- og vedligeholdelsesvejledningen for Marmoleum.

Ved reklamation

Montér ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmodtagelsen. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.