



Produktbeskrivelse

UV Care Shield er en stærk vandbaseret UV-finish, der efter hærkning på stedet straks giver en langvarig overfladebeskyttelse til Marmoleum gulvet.

Funktioner

- UV Care Shield er en permanent og slidstærk overfladefinish til Forbos linoleumsgulve
- Gulvoverfladen kan tages i brug umiddelbart efter påføring og hærkning: montering af møbler og trafik kan starte øjeblikkeligt
- Udseende som nymonteret fabriksfinish
- Meget resistent mod pletter: Overfladen er resistent over for alkohol- og hånddesinfektionsmiddel
- Fri for isocyanater og opløsningsmidler. Let at montere: intet behov for separat grundning, klar til brug

Tekniske data

Indeholder	UV lak til hærkning på stedet
Emballage	5 liter dunk
Farve	Mælkehvid (lak) Gennemsigtig (når lak er hærdet)
Opbevaringstid	9 måneder
Opbevaring	Opbevares ved temperaturer på mellem 5-25 ° C (40-80 ° F) Skal opbevares frostfrit. Beskyt mod UV-lys
Forbrug	50 - 75 g/m ² pr. lag
Tørretid	1-3 timer pr. lag, afhængig af tørringsforhold
Klar til trafik, mekaniske belastninger	Umiddelbart efter UV-hærkning
Endelig præstation	Umiddelbart efter UV-hærkning
Glansniveau	Mat glans
Skridsikkerhed	Marmoleum vil efter påføring af UV-Careshield have en R9 klassifikation.
Godkendte gulvtyper	Forbo Marmoleum

1

Bemærk, at UV Care Shield ikke er beregnet til kemisk stripping

Påføring/behandling

- Før anvendelse, skal gulvet forberedes, grundrengøres og tørres for at sikre, at al smuds, gamle plejemidler mv. er fjernet fra gulvoverfladen.
- Mål fugtighedsniveauet på gulvoverfladen f.eks. ved hjælp af en Gann-fugtighedsmåler. Udfør denne måling flere steder. Registrér værdierne, da det er baggrundsværdierne til dokumentation.
- Ryst dunken godt, og lad den hvile et par minutter inden påføring.

- Påføring af lakken skal ske ved en rumtemperatur på mellem 15 og 25 °C. Påfør UV Care Shield med en 9 - 11 mm mikrofiber-rulle i god kvalitet med skrå kanter. Anvend en malingsbakke. Påføringsvægt pr. lag er 50 - 75 gr/m².
- Lad lakken tørre i 1 - 3 timer afhængigt af rumforholdene. Fra 30 minutter efter påføring kan en blæser bruges til hjælp i tørreprocessen.
- Efter tørring påføres et andet lag (50 - 75 gr/m²) om nødvendigt.
- Når lakken er fingertør, skal du checke luftfugtighedsniveauet igen. Når fugtighedsniveauet er +/- 1 point i forhold til den første måleværdi, er lakken klar til hærkning.
- UV-hærkning udføres med UV-udstyr som DecoRad Floormate. Kør med en hastighed på 6 m/min. Sørg for kun at gå på den hærdede lak. Brug tilstrækkelig overlapning i passene for at sikre, at hele gulvet hærdes. En speciel håndholdt UV-enhed bruges til hærkning af kanter og andre områder, som Floormate ikke kan nå.
- UV-hærkning skal udføres i henhold til sikkerhedskrav fra maskinproducenten. Se leverandørens sikkerhedsinstruktioner ved brug af maskinen og UV-beskyttelse af det omgivende område under renoveringen.

Efter hærkning er gulvet straks klar til brug.

Rengøring og vedligeholdelse:

På Marmoleum med UV-CareShield anbefales følgende:

Regelmæssig rengøring:

Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, slid og ønsker om udseende og hygiejnestandard.

1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe.
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel. Anvend alternativt skuremaskine eller kombimaskine.
3. Det kan være nødvendigt med en kombineret rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit regelmæssige rengøringsystem. Anvend f.eks. Forbo Monel vaskeplejemiddel

Vedligeholdelse

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende.

Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt.
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukterne som nævnt i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring"

Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1

- Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
- Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
- Polér med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring".