

# DONNÉES TECHNIQUES FORBO MARMOWELD ETU

## 1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

### 1.1 Produit:

Scellant Forbo Marmoweld ETU

### 1.2 Manufacturer:

Forbo Flooring Systems

Mississauga, ON L4V 1P3

[www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com)

Téléphone: +1-800-567-9628

Télécopieur: +1-514-955-5464

### 1.3 Caractéristiques physiques:

Environnement ----- Certifié FloorScore

Sécurité ----- 100% exempt de solvant et  
d'ammoniac

----- Ininflammable

Entreposage ----- Ne PAS congeler

Durée de stockage --- 2 ans dans un contenant non-ouvert

Émissions de COV ---- 0 g/l (selon le règlement 1168 de  
l'organisme CA South Coast)

Odeur ----- Peu ou pas d'odeur

Taux de rendement-- 1200 pieds linéaires

Format de l'unité ---- 8 oz. (236,59 mL)

### 1.4 Résistance aux bactéries:

Des tests indépendants menés conformément à AATCC 174, Méthode de test pour l'activité antimicrobienne, montrent que Marmoweld ETU démontre des propriétés antimicrobiennes.

## 2. Performance du produit et données techniques

### 2.1 Directives générales:

Le Forbo Marmoweld ETU est la méthode favorisée pour souder les joints des produits Marmoleum lorsqu'un plancher monolithique ou homogène est requis. Le Forbo Marmoweld ETU est un scellant en couleur coordonnée utilisé pour compléter la pose des produits Marmoleum® de Forbo, à la place du thermosoudage. Il peut être également utilisé pour des réparations mineures des produits Marmoleum de Forbo. L'application du Forbo Marmoweld ETU est plus rapide et plus facile que le thermosoudage traditionnel. Le Forbo Marmoweld ETU ne devrait jamais être dilué ou mélangé à un autre scellant.

Le Forbo Marmoweld ETU est seulement recommandé pour utilisation avec les produits Marmoleum® de Forbo.

En raison de l'évolution et des progrès réalisés lors des dernières décennies, la combinaison de Marmoleum® Topshield2MC ( finition d'usine de Forbo pour Marmoleum®), des améliorations apportées aux adhésifs à base d'eau et de notre engagement envers l'apprentissage d'une pose de qualité, d'une bonne procédure d'entretien et d'une gouvernance environnementale, le thermosoudage n'est plus nécessaire pour la plupart des applications.

Il faut toujours effectuer une inspection visuelle du matériau avant de le poser. Si vous avez des questions au

sujet de la qualité du matériau, contactez votre représentant local de Forbo ou le service de soutien technique et de formation de Forbo AVANT de le poser.

### 2.2 Outils requis:

Linge blanc propre, seau propre, eau froide et propre.

### 2.3 Utilisation – Forbo Marmoweld ETU pour souder des joints préparés avec espace de 1mm

Appliquez toujours le Forbo Marmoweld ETU immédiatement après la réalisation des joints. Retarder l'application augmente la possibilité de contamination des joints.

Enlevez tous résidus d'adhésif du joint préparé de 1mm avant l'application du Forbo Marmoweld ETU. Ceci doit se faire pendant que l'adhésif est encore humide et peut être fait en utilisant le bord de la carte applicateur.

Enlevez tous débris de la surface du revêtement en balayant ou époussetant. Enlevez tous résidu d'adhésif de la surface du revêtement avec un linge propre et de l'eau avant l'application du Forbo Marmoweld ETU.

Appliquez soigneusement le Forbo Marmoweld ETU directement dans le joint préparé de 1mm avec la carte applicateur. Travaillez en sections maniables de 2-3M à la fois en poussant le Forbo Marmoweld ETU dans et à travers le joint.

Enlevez l'excédent humide de Forbo Marmoweld ETU des bords du joint avec la carte applicateur.

Laissez sécher le joint pendant au moins 30 minutes.

Enlever le résidu du Forbo Marmoweld ETU des bords du joint avec un linge humide. Répétez cette étape au besoin, tout en assurant que seulement des linges et de l'eau propre sont utilisés afin de ne pas répandre des résidus sur la surface par la voie de linge ou d'eau sale.

**IMPORTANT! Changez souvent les linges et l'eau afin d'éliminer de répandre le Forbo Marmoweld ETU sur la surface du revêtement. De l'eau et des linges propres aideront à réduire le nettoyage supplémentaire une fois que le Forbo Marmoweld ETU sèche.**

Une fois que l'application et le nettoyage est complet, inspectez le joint pour des vides ou des sections concaves. Réappliquez le Forbo Marmoweld ETU au besoin pour que le joint final soit libre de vides ou de sections concaves. Si une ré-application est requise, accordez un minimum de 30 minutes de temps de séchage, ensuite enlevez tous résidus de Forbo Marmoweld ETU des bords du joint avec un linge propre et humide. Répétez ces étapes au besoin en assurant que seulement des linges et de l'eau propre sont utilisés afin de ne pas répandre des résidus sur la surface.

Assurez-vous que **TOUS** les résidus de Forbo Marmoweld ETU sont enlevés de la surface du revêtement.

Une fois que les joints soudés avec le Forbo Marmoweld ETU sont complétés, accordez 30 minutes supplémentaire avant de passer une vadrouille humide et d'autoriser la circulation. Ne PAS inonder le revêtement ni entreprendre un entretien humide avant 24 heures minimum. Consultez le Guide de pose de Forbo Flooring pour connaître toutes les directives pour la pose des produits Forbo Marmoleum®.

Les résidus de Forbo Marmoweld ETU qui ont séché sur la surface du revêtement peuvent être facilement retiré avec un linge propre et de l'eau dans un délai de 8 heures. Pour enlever les résidus après 8 heures, utilisez un tampon rouge 3M #5100 et un nettoyant pH neutre dilué selon les recommandations du fabricant, ensuite bien rincer avec de l'eau propre.

#### 2.4 Utilisation – Forbo Marmoweld ETU pour des réparations:

Appliquez une petite quantité de Forbo Marmoweld ETU avec la carte applicateur aux endroits nécessitant des réparations tel que des minimes espaces dans des joints nets ou au périmètre.

Enlevez l'excédent humide de Forbo Marmoweld ETU des bords de la réparation avec la carte applicateur.

Laissez sécher l'endroit pendant au moins 30 minutes.

Enlever le résidu du Forbo Marmoweld ETU des bords de la réparation avec un linge humide. Répétez cette étape au besoin, tout en assurant que seulement des linges et de l'eau propre sont utilisés afin de ne pas répandre des résidus sur la surface par la voie de linge ou d'eau sale.

**IMPORTANT! Changez souvent les linges et l'eau afin d'éliminer de répandre le Forbo Marmoweld ETU sur la surface du revêtement. De l'eau et des linges propres aideront à réduire le nettoyage supplémentaire une fois que le Forbo Marmoweld ETU sèche.**

Une fois que l'application et le nettoyage est complet, inspectez la réparation pour des vides ou des sections concaves. Réappliquez le Forbo Marmoweld ETU au besoin pour que la réparation finale soit libre de vides ou de sections concaves. Si une ré-application est requise, accordez un minimum de 30 minutes de temps de séchage, ensuite enlevez tous résidus de Forbo Marmoweld ETU des bords de la réparation avec un linge propre et humide. Répétez ces étapes au besoin en assurant que seulement des linges et de l'eau propre sont utilisés afin de ne pas répandre des résidus sur la surface.

Assurez-vous que **TOUS** les résidus de Forbo Marmoweld ETU sont enlevé de la surface du revêtement.

Une fois que les réparations avec le Forbo Marmoweld ETU sont complétées, accordez 30 minutes supplémentaire avant de passer une vadrouille humide et d'autoriser la circulation. Ne PAS inonder le revêtement ni entreprendre un entretien humide avant 24 heures minimum. Consultez le Guide de pose de Forbo Flooring pour connaître toutes les directives pour la pose des produits Forbo Marmoleum®.

Les résidus de Forbo Marmoweld ETU qui ont séché sur la surface du revêtement peuvent être facilement retiré avec un linge propre et de l'eau dans un délai de 8 heures. Pour enlever les résidus après 8 heures, utilisez un tampon rouge 3M #5100 et un nettoyant pH neutre dilué selon les recommandations du fabricant, ensuite bien rincer avec de l'eau propre.

Consultez le Guide de pose de Forbo Flooring pour connaître toutes les directives pour la pose des produits Forbo Marmoleum®.

**IMPORTANT!** Forbo Marmoweld ETU est destiné à combler des réparations mineures et non pas des espaces profonds ou larges ou pour réparer une installation mal exécutée. La grosseur de la réparation aura incidence sur le rendement du Forbo Marmoweld ETU. Les espaces profonds ou larges peuvent nécessiter l'application de couches supplémentaires de Forbo Marmoweld ETU afin d'assurer aucun vide. Aucun produit de soudure n'est conçu pour corriger une installation déficiente.

### 3. GARANTIE

Garantie limitée. Pour en savoir plus, communiquez avec Forbo Flooring.

### 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Reportez-vous aux directives de Forbo pour l'entretien des sols pour des recommandations d'entretien complètes.