



banevarer

## Monteringsvejledning

### PRODUKTBESKRIVELSE

Flotex er et unikt tekstilgulv der kombinerer den elastiske gulvbelægnings robuste og slidstærke egenskaber med gulvtæppets kvalitet, varme og akustiske egenskaber. Luven består af >70 mio lodretstående polyamid fibre/m<sup>2</sup>. Bagsiden er fremstillet af recirkuleret glasfiberarmeret PVC.

### Forudsætninger

Undergulvet på nybyggeri skal være **plant** (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Mht. planhed og undergulve henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta. Undergulvet skal være permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved monteringen må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugsevne. I 48 timer før og efter montering skal der sikres en temperatur på min. +18° C og temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 og 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -11 % (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks. opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv. Sluk gulvvarmeanlæg min. 24 timer før montering påbegyndes.

1

### Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Flotex ruller skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette.

Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C og her skal produkterne akklimatiseres i mindst 24 timer før montering.

Rullerne skal altid opbevares stående.

## MONTERING

### Batch

Før montering er det vigtigt at sikre at der til montering i samme eller tilstødende rum anvendes produkter fra samme Batch. Dette er tydeligt markeret på rullens produktlabel.

### **Limanbefaling**

Flotex banevarer skal fuldlimes i egnet vinylklæber som Alfix Elastacol 020. Følg limleverandørens anvisninger.

### **Disponering**

Før arbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at ruller som skal lægges sammen, kommer fra samme batch og at rullerne monteres i nummer-rækkefølge, for at undgå farveforskelle. Banerne lægges i samme retning og i lysretningen (pilene mod indfaldene lys).

Bemærk, at i områder med kørende trafik f.eks. kørestole, serveringsvogne etc. skal Flotex banevare lægges på i trafikens køreretning.

Fabrikskanterne skal stødes mod hinanden forudsat, at de ikke er blevet beskadiget under opbevaring eller transport, og der skal tages højde for eventuelle mønstertilpasninger – se evt. mønsterrapporten i brochuren eller prøvemappen. Hvis gulvet belastes med f.eks. kontormøbler, reoler, etc., før limen er hærdet, er der risiko for varige indtryksmærker.

Hvis Flotex pålægges trapper, bør trappe-forkanter anvendes, og det anbefales, at der bruges kontaktilim.

### **Rengøringsmanual**

Se særlig rengøringsmanual, [www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)

### **Undgå problemer**

Læg ikke produkter med synlige fejl! Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader **skal** noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varer. Transportskader som ikke er synlige ved modtagelsen anmeldes til transportøren senest 7 dage fra modtagelse.