

# Vloerverzorging Sphera SD/EC

Het verzorgingssysteem voor projectvinyl Sphera SD/EC volgens de natte methode


## Na installatie

Grof vuil verwijderen en stofwissen  
Machinaal schrobben met een vloeronderhouds-  
middel op basis van zeep  
Neem het vuile water op met een waterzuiger  
Mop na met schoon water



## Dagelijks

Verwijder stof en ander losliggend vuil  
Verwijder vlekken



## Periodiek

Mop de vloer met een vloeronderhoudsmiddel  
op basis van zeep  
Neem het vuile water op met een waterzuiger



## Incidenteel

Reinig de vloer door te schrobben met  
een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep  
Neem het vuile water op met een waterzuiger  
Mop na met schoon water



## Let op

Wij raden af om polymeerlagen en dergelijke op dit type vloer aan te brengen. Deze zullen de doorgangsweerstand van de vloer ongunstig beïnvloeden.

## Richtlijnen effectieve vloerverzorging

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren.

Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen te worden afgedekt en beschermd tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief dan laag frequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is daarom erg belangrijk.

# Basisvoorwaarden vloerverzorging

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

## Een adequate vuilopvang bij de entree

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 94% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt een achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

## De juiste frequentie hanteren

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten en de verdieping dient de onderhoudsfrequentie worden vastgesteld.

## Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.

## De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen

Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand onder de doppen een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede vilt dop. Reiniging en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.