

eurocol

326

the strong connection

4-4-2026



UV CARESHIELD

326 UV-CareShield is een watergedragen UV-uithardbare renovatie lak voor met name linoleum vloeren.

PRODUCTTYPERING

Kleur Melkachtig. Glansniveau: Zijde mat.

- 326 UV-CareShield staat garant voor een duurzame beschermlaag.
- De met 326 UV-CareShield behandelde vloer is na aanbrengen en UV behandeling direct volledig gebruiksklaar: meubilair kan direct worden geplaatst en de vloer kan volop worden belopen.
- Uitstekende vlekkenbestendigheid o.a. tegen alcohol en desinfectiemiddelen.
- Vrij van oplosmiddelen en isocyanaat.
- Simpel in gebruik zonder primer.
- Zeer duurzaam waardoor traditioneel periodiek onderhoud met polish, polymeer of was komt te vervallen.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid Begaanbaar en belastbaar. Direct na UV behandeling. Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

Verbruik Aan te brengen filmgewicht per laag 50 tot 75 g/m².

TOEPASSING

Geschikte voor gestripte en/of geschuurde linoleumvloeren. Geschiktheid voor renovatie van andere vloerbedekkingen moet op locatie worden getest.

VERWERKING

Opslag Bij 5 tot 25 °C in gesloten originele verpakking.

Droogtijd Droogtijd per laag 1 tot 3 uur. (Afhankelijk van omstandigheden). Bereik optimale eigenschappen direct na UV behandeling.

Opmerkingen Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen van 326 UV-CareShield:

- Lees voor aanvang van de werkzaamheden het veiligheidsinformatieblad en de informatie op het etiket en neem de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waarin de vloer wordt behandeld.
- Voor aanbrengen van de 326 UV-CareShield moet de te behandelen vloer geheel vrij zijn van restanten was, polish en polymeer en schoon en droog zijn conform de bestaande procedures.
- Meet vóór het aanbrengen van 326 UV-CareShield het vochtpercentage van de gereinigde vloer met een contact vochtmeter op verschillende plaatsen. Noteer de gemeten waarden als referentiewaarden voor latere bepalingen vóór de UV behandeling.

326 UV-CARESHIELD

- De can 326 UV-CareShield vóór gebruik krachtig schudden om de 326 UV-CareShield goed homogeen te mengen. Na schudden minimaal 5 minuten laten rusten.
- De temperatuur in de ruimte moet tussen de 15 en 25 °C liggen.
- Vul een lakbak met 326 UV-CareShield. Breng de 326 UV-CareShield aan met een goede kwaliteit microvezel roller met afgeschuinde kanten en een vezellengte tussen 9 en 11 mm.
- Breng de eerste laag aan in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m²
- Laat de eerste laag 2 tot 3 uur drogen. 30 Minuten na aanbrengen van de eerste laag kan een blower worden gebruikt om het drogen te versnellen.
- Breng vervolgens de tweede laag aan, haaks op de eerste laag in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m².

UV behandeling van de 326 UV-CareShield:

- Meet na drogen van de tweede laag het vochtgehalte in de vloer op dezelfde plaatsen als de eerste vochtmeting en vergelijk de gemeten waarden. Wanneer de gemeten waarden maximaal 1 eenheid hoger zijn dan de eerst gemeten waarden is de vloer droog genoeg voor de UV behandeling.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de leverancier/producent van de UV bronnen in acht en gebruik de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Zet de ruimte waarin de vloerrenovatie plaats vindt af.
- De UV behandeling wordt uitgevoerd met een zelfrijdende mobiele Hg UV bron zoals de Floormate van DecoRad. De snelheid waarmee de UV bron over de vloer wordt gereden dient maximaal 8 m/min te zijn. Géén LED UV bron gebruiken.
- Loop tijdens de UV behandeling uitsluitend over reeds met UV behandelde gedeelten en zorg voor voldoende overloop van de met UV behandelde banen om er zeker van te zijn dat het volledige vloeroppervlak is
- Maak gebruik van een handheld UV bron zoals de Handmate UV 600 Hg / UV 1800 HG van DecoRad om hoeken en andere gedeelten van de vloer te behandelen die niet met de mobiele UV bron zijn bestraald. Géén LED UV bron gebruiken.

Direct na de UV behandeling is de vloer klaar voor intensief gebruik.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

326 UV-Careshield Jerrycan à 5 kg 8 710345 326018

326 UV-CARESHIELD