

# Forbo Floor Care - SureStep & SafeStep

SureStep och SafeStep är plastgolv som genom sitt innehåll av karborundumpartiklar och genom ytstrukturen är avsedda för miljöer där ökad stegsäkerhet är önskvärd.

Den förhöjda friktionen innebär att vanliga torra och fuktiga moppstädmetoder inte alltid är lämpliga. Istället kan dagligskötseln utföras genom dammsugning av torra ytor eller vid hård nedsmutsning med hjälp av kombinationsmaskin eller likvärdig maskin.

SureStep och SafeStep skall inte ytbehandlas ytterligare eftersom golvet då blir slätare och den önskade stegsäkerheten försämras.

## Byggstädning

### Grovstädning

Rengör golvet från skräp, smuts och damm. Dammsug eller sopa golvet.

### Rengöring

Skura golvet rent. Använd i första hand kombinationsmaskin eller skurmaskin med borste samt ett neutralt rengöringsmedel. Följ kemleverantörens anvisningar. Sug upp allt smutsvatten med vattensug. Om maskiner inte kan användas, använd skurborste/levang och gummiraka.

### Sköljning

Skölj golvet minst två gånger med vatten. Sug upp allt vatten efter varje sköljning med vattensug. Låt golvet torka.

## Daglig skötsel

### Torr städning

Det dagliga underhållet utgörs i första hand av dammsugning. Använd borstmunstycke på dammsugaren.

### Våta manuella städmetoder

Använd neutralt rengöringsmedel, pH 7 - 8. Vid hård nedsmutsning kan grovrengöringsprodukt med ca pH 10 användas, såvida eftersköljning sker med rent vatten. Använd skurborste/levang och gummiraka.

### Maskinella städmetoder

För bästa resultat används en kombinationsmaskin med borste. Vid kraftig nedsmutsning tillsätts en grovrengöringsprodukt vid skurningen. Efterskölj med rent vatten.

## Periodiskt underhåll

Periodisk rengöring sker på samma sätt som vid byggstädning. Vid svår nedsmutsning kan man låta en rengöringslösning verka på golvet några minuter före skurning.

### Våtutrymmen

I utrymmen där vattenstänk kan orsaka kalkavlagringar, finns ibland behov av sura rengöringsmedel, pH 3 - 5. Utrusta våtrum med gummiskrapa så att vattenstänk och spill kan avlägsnas omedelbart för att minska avlagringen på golven. Förvara inte gummiskrapan stående på golvet eller hängande mot en plastvägg då missfärgning av gummi (migration) lätt kan uppstå.

## Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort genast, annars kan vissa fläckar tränga ned i plastmattan ( så kallad migrering) och går då inte att avlägsna. Detta gäller t ex asfalt, färgkriter, kopiatorstoner, gummilacksmärken, kulspets och skokräm. Även vissa färgämnen i plastrasmattor, gummifötter, vagnshjul, tryck på plastpåsar mm kan ge missfärgning som inte kan tas bort. Eftertorka alltid med torkduk och rent vatten efter fläckborttagning. Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare.

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, kaffe, juice, ägg, mm	Neutralt rengörings-medel utspätt i ljummet vatten.
Asfalt, olja, gummi, sot	Tvättnafta, lacknafta.
Tuggummi, stearin	Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.
Rost	Lätt surt rengöringsmedel pH 3 - 4





**Kontakta oss:**

Forbo Flooring AB  
Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
[info.sweden@forbo.com](mailto:info.sweden@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)



FLOORING SYSTEMS