

# eurocol

# 777

the strong connection



## FLEXICOL

Colle à carrelage en poudre flexible pour le collage de carreaux muraux et de sol en céramique, de mosaïques et de pierres naturelles plates de couleur foncée. Peut être appliqué sur presque tous les supports à base de ciment, béton, carrelage existant, chauffage par le sol, etc.

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

|         |                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base    | Poudre de ciment contenant des produits d'addition et un taux élevé des agents liants artificiels, à gâcher avec de l'eau. |
| Couleur | Gris et blanc.                                                                                                             |

- Convient pour presque tous les supports
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Haut pouvoir d'adhérence finale
- Très facile à utiliser
- Flexibilité permanente
- Pauvre en chromates

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation   | 1,2 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> , dépendant la planéité du support et le type de carrelage.                                                  |
| Classification | Colle en poudre, correspondant par son adhérence finale, sa résistance à l'humidité et au gel à la norme C2TE conformément NEN EN 12004. |
| Vieillessement | Après prise, la 777 Flexicol ne présente aucun signe de vieillissement.                                                                  |

### APPLICATION

- Pour l'encollage flexible de carrelages muraux et de sols sur tous les types de supports (le béton, le bois, les carrelages existants etc.).
- Convient aussi parfaitement pour le collage de carrelage mural sur de supports inégaux (le grès calcaire, p.e.).
- Ne convient pas pour les applications extérieures ou pour les supports soumis à une pression hydraulique. On utilisera dans ces cas-là le 705 Colle Spéciale, le 711 Uniflex ou le 795 Uni-Quick.
- Etant donné les risques de décoloration lors de collage de mosaïques de verre et de pierres naturelles de couleur claire telles que le marbre, on utilisera le 709 Superflex.

### TRAITEMENT

|                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage           | Entreposer dans un endroit frais et sec.                                                                                                                                           |
| Rapport de mélange | 25 Kg de 777 Flexicol pour env. 6 litres d'eau.                                                                                                                                    |
| Temps de prise     | De 1 à 2 jours, dépendant le support et la température. Les basses températures ralentissent la prise.                                                                             |
| Ouvrir temps       | Les carreaux doivent être posés dans le lit de colle dans un délai de 15 à 20 minutes, dépendant la température, l'humidité relative de l'air, le support et le type de carrelage. |

777 FLEXICOL

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temps de traitement</b>       | Après gâchage, la colle doit être traitée dans les 90 minutes.                                                                     |
| <b>Latence</b>                   | Après gâchage, laisser reposer le mortier pendant 5-10 minutes et mélanger à nouveau énergiquement avant l'étendre sur le support. |
| <b>Durée de conservation</b>     | 12 Mois dans son emballage d'origine intact.                                                                                       |
| <b>Température d'application</b> | De 5° à 25 °C (température ambiante et du support).                                                                                |

*\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

#### Support:

- Le support doit être suffisamment résistant à la compression et à la traction. Il doit en outre être plan, sec, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 352.
- Les parquets, composés de planches, doivent être suffisamment soutenus (distance maximale entre poutres: 60 cm). On y fixera un multiplex étanche de minimum 12 mm d'épaisseur. Enduire ensuite de 685 Eurocoat.
- Bien enduire les supports plâtreux au moyen de 099 Primaire en dispersion, afin de créer une couche imperméable entre la colle pour carrelages et le support.
- Pour les chapes à liant de sulfate de calcium (anhydrite) utiliser 725 Alphycol.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Ajouter 25 kg de 777 Flexicol dans env. 6 litres d'eau courante froide et propre et mélanger mécaniquement pendant 1 minute ces ingrédients en un mortier homogène.
- Laisser reposer le mortier pendant 5 minutes, mélanger à nouveau énergiquement et appliquer la colle sur le support au moyen du peigne à colle de la denture recommandée (voir consommation/striage).
- Apposez les carreaux dans le lit de colle dans un délai d'env. 15 minutes, en effectuant un mouvement de va-et-vient, puis pressez-les fermement. On prendra toujours soin vérifier que toute la surface des carreaux à bien été en contact avec la colle. Eliminez immédiatement les surplus de colle dans les raccords.
- Le mortier de colle doit être utilisé dans les 90 minutes après gâchage. Ne plus rajouter d'eau!
- Dans des circonstances normales, c-à-d une température de 20 °C et une humidité relative de l'air 65%, le jointoiement du carrelage peut être effectué après minimum 24-48 heures.

#### Consommation/striage des colles en poudre pour carrelages:

La planéité du support et le type de carrelage sont déterminants pour le choix de la denture du peigne à colle. Le choix de la denture doit être tel que l'on atteigne une surface de contact minimale de 80% avec la colle (répartie de manière égale sur l'envers du carreau). Vérifiez toujours la surface de contact.

Denture , 4x4 mm : Consommation env. 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
Denture , 6x6 mm : Consommation env. 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Denture , 8x8 mm : Consommation env. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Denture , 10x10 mm : Consommation env. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

## QUALITE ET GARANTIE



## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

## ARTICLES

| Produit | Définition | Emballage    | Code de EAN     |
|---------|------------|--------------|-----------------|
| 777     | Flexicol   | Sac de 25 kg |                 |
|         | gris       |              | 8 710345 777018 |
|         | blanc      |              | 8 710345 777209 |

**777 FLEXICOL**