

marmoleum®

Monteringsvejledning

Linoleum - decibel

Forudsætninger

Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning af ovenstående linoleumsprodukter må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv.

Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Linoleum skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller må ikke opbevares på transportpaller og skal umiddelbart efter modtagelse placeres opretstående med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses. Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at linoleummet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved, at linoleummet opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i fugtmæssig ligevægt med omgivelserne.

Tjek altid at indhold og produktspecifikation på produktlabelen er i overensstemmelse med den bestilte vare før montering. Montering af forskellige batch direkte op mod hinanden vil altid kunne resultere i synlige nuanceforskelle i struktur og/eller farve. Brug derfor materiale fra samme batch og installer i rullenummerrækkefølge.

Tjek farve, batch og mængde

Inden montering skal rullerne kontrolleres grundigt for at sikre, at den korrekte farve, batchnummer og mængde er modtaget, samt at materialet er i god stand.

Der skal anvendes materiale fra samme batch. Brug af forskellige produktionsbatch i samme montering vil altid kunne medføre synlige farveforskelle. Batchnummeret er tydeligt angivet på emballagen og skal kontrolleres, inden monteringen påbegyndes.

Limanbefaling

Vandbaserede klæbere egnet til linoleum med ikke sugende bagside (vinyllim). Kontakt din limleverandør for anbefaling.

Montering

Ved montering af flere baner ved siden af hinanden, skal banerne ikke endevendes. Rullerne skal ved montering i samme lokale tages i nummerrækkefølge. Linoleum skal altid hellimes mod underlaget.

Anvend tidlig hæftlimning. Vær opmærksom på, at Marmoleum decibels bagside ikke er sugende. Det er vigtigt, at limen påsmøres iht. limleverandørens anvisninger. Tørres limen for længde, bliver vedhæftningen dårlig, og der er desuden risiko for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens overflade.

Ved lægning af længere baner, skal enderne skæres til efter limning.

OBS: Vær opmærksom på, at Marmoleum decibel kan trække sig sammen i længderetningen, og tag højde herfor ved tilskæring. For at mindske denne sammentrækning bør produktet rulles sammen med bagsiden udad. Dette tager en del af spændingen ud af produktet.

Vær omhyggelig med at kantskære.

For ca. hver 15. meter opstår i produktionen en såkaldt hængefold. Der limes indtil ca. 20 cm efter hænge-folden og produktet nedlægges og tromles. Herefter tillimes og monteres den 2. halvdel af banen som også tromles på tværs og til sidst på langs. For at undgå blæredannelse skal hængefolden belastes, mens limen hærdet.

2

Fugetætning

Marmoleum banevarer kan enten skæres tæt sammen eller monteres med svejsefuge. Begge løsninger er lige hygiejniske.

Ved fugerenskeringen skal der være en åbning på ca. 1 mm. Inden tætning fræses fugen ned til oversiden af jutevævet. Fugen må ikke gå ned i det akustiske underlag. Brug en fugeskærer eller en elektrisk fugefræser. Se i øvrigt vejledning på siden af rullen med svejsetråd.

Ibrugtagning

En nyinstalleret gulvbelægning bør beskyttes mod større belastninger i de første 72 timer efter montering. Gulvet må desuden ikke vaskes i de første 48 timer efter montering.

Rengøring og vedligeholdelse

Det er vigtigt, at der efter endt byggeperiode foretages byggerengøring. Ved den daglige vedligeholdelse anvendes fortrinsvis tørre metoder, dvs. tømopning eller støvsugning. Pletter fjernes ved behov. Se i øvrigt separate vedligeholdelsesvejledninger på www.forbo.dk.

Gultoning: Helt nyt linoleum kan undertiden have en let gultoning på overfladen. Denne toning forsvinder efter kort tids eksponering i dagslys, og materialet genvinder da sin originalfarve.

Ved evt. reklamation

Monter ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Opgiv altid batch- og rullennummer, så reklamationen kan behandles hurtigere.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmottagelsen. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelsen.

Teknisk information

Marmoleum decibel er beregnet som gulvbelægning i lokaler, hvor der stilles krav om trinlydsdæmpning, og hvor en blødere gangkomfort er ønskelig. Materialet er 3,5 mm tykt, og har en polyolefinbaseret skumbagside. Marmoleum decibel er svanemærket.

Vær opmærksom på at blødere gulvmateriale som Marmoleum Decibel er mere sensitivt over for indtryksmærker og skader fra stoleben og hjul. Afhængig af brug må en øget vedligeholdelsesfrekvens af svejsefuger forventes. Se gulvfakta.dk