

Asennusohje

Allura click Flexcore

Yleistä

- Allura click Flexcore voidaan asentaa useimpien olemassa olevien kiinteiden alustojen päälle (ei joustavat tai askeläänieristävät), mukaan lukien keraamiset laatat. Katso lisätietoja alustan vaatimuksista kohdasta "Hyväksytyt alustat".
- Lattia asennetaan jättäen 1–3 mm etäisyys seiniin ja kiinteisiin kalusteisiin. Jos etäisyys on yli 5 mm reunimmaisiet lankut tulee kiinnittää kaksipuolisella pehmittimillä kestäväällä teipillä.
- Aseta lankkujen päätypontit tarkasti kohdalleen kohtisuoraan toisiaan vasten, naputa pontti kiinni rekyyllittömällä kumivasaralla. Myös sivupontti pitää naputtaa paikalleen, asettamalla hukkapala ponttiin ja sitten kevyesti lyömällä, kunnes lankku asettuu oikeaan asentoon ja tasaisesti alustaa vasten.



Sisällysluettelo

Yleiset ohjeet	2
Hyväksytyt alustat	2
Lattialämmitys	3
Asentaminen	3
Yleiset asennusohjeet	3
Asentaminen ja lankkujen leikkaus	4
Asennuksen jälkeen	5
Sisäänkäyntijärjestelmät	5

Yleiset ohjeet

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suositellamme tutustumaan asennusohjeisiin huolellisesti ennen asennuksen aloittamista, etenkin soveltuvien alustojen osalta. Alustan materiaali ja epätasaisuudet voivat vaikuttaa uuden lattian asentamiseen ja lopputulokseen.

Alustan tulee olla tasainen, kuiva, halkeilematon, joustamaton ja riittävän luja. Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja seinäpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämishojeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointietäisyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Betonialustan kosteuden mittaus suoritetaan ohjekortin R/ 103333 mukaisesti ja mittaukset on dokumentoitava.

Tarkista lattian kosteus ennen asennusta. Tarvittaessa lattiassa on oltava asianmukainen vesi-/kosteuseristys.

Asennettava pinta on valaistava riittävästi, jotta voidaan varmistaa alustan sopivuus asennuksen aikana ja lopullisen tarkastuksen yhteydessä.

Tilan, johon Allura click Flexcore asennetaan, lämpötilan tulee olla tasaisesti vähintään +18 °C 48 tuntia ennen asennusta, asennuksen aikana ja 24 tuntia asennuksen jälkeen. Lankkujen on annettava mukautua samassa ympäristössä vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Jos materiaali on varastoitu tai kuljetettu välittömästi ennen toimitusta lämpötiloissa, jotka ovat alle +10 °C, mukautumisaikaa tulee pidentää vähintään 48 tuntiin. Allura click Flexcore -tuotteet tulee poistaa kuorma-/kuljetuslavalta ja antaa mukautua pinoissa, joissa on enintään 5 pakettia päällekkäin.

Tarkasta ennen asennusta vastaanotettujen lankkujen olevan samat kuin on tilattu ja määrä vastaa tilausta. Tarkasta myös lankkujen olevan vahingoittumattomia. Emme hyväksy vaatimuksia väärästä väristä, kuvioinnista tai ilmeisistä tuotevirheistä, mikäli lattiapäällyste on ehditty asentaa. Käytä samassa tilassa saman valmistuserän lankkuja. Mikäli käytetään eri tuotantoerän lankkuja, saattaa niissä esiintyä näkyviä sävyeroja. Tuotantoerä on merkitty selkeästi pakkauksessa ja se tulee tarkistaa ennen asennuksen aloittamista. Värieröjen osalta emme hyväksy vaatimuksia/reklamaatioita, mikäli eri valmistuserät asennetaan vierekkäin.

Allura click Flexcore -lattia on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Jos kuitenkin juuri asennettu lattia altistuu kovalle kulutukselle, kuten rakennustöille tai pistekuormitukselle rullaavan paineen alla, lattia on suojattava tarkoitukseen sopivalla suojamateriaalilla. Teippiä ei saa kiinnittää suoraan lattiaan. Lattiapinnan pintakäsittely voi vahingoittaa teipin irrotuksen yhteydessä.

Hyväksytyt alustat

Allura click Flexcore voidaan asentaa seuraaville alustoille (alla mainittujen ehtojen mukaisesti):

- Uudet tai vanhat sementtipohjaiset alustat, tasoitteet
- Lattioille tarkoitettu puu ja kipsipohjaiset lattialevyt
- Keraamiset laatat
- Kestävät epoksilattiat (paksuus valmistajan ohjeiden mukainen)
- Maalatut lattiat
- Kompaktit heterogeeniset ja homogeeniset vinyylimatot tai laatat (ei askeläänieristävät)

Muiden alustojen tai epäselvien tilanteiden osalta, ota yhteyttä edustajaasi.

Sementtipohjaiset alustat: sementtipohjaisten alustojen ja tasoitusmassojen on oltava kuivia ja tasaisia. Asennusta ei saa tehdä, jos riskinä on alustan kosteuden kohoaminen. Jos rakenteessa on riski kosteuden kohoamisesta, on ennen asennusta suoritettava sopiva kosteuseristys. Alustan halkeamien enimmäisleveys on 8 mm sillä edellytyksellä, että korkeuseroa ei esiinny. Betonialustat, jotka eivät täytä tasaisuusvaatimuksia, suositellaan tasoitettavaksi tarkoitukseen sopivalla matala-alkalisella tasoitusmassalla. Tasoitusmassalla käsittelemättömät betonialustat tulee käsitellä pohjustusaineella tai muulla sopivalla pölynsidonta-aineella.

Puupohjaiset levyt: Levyalustojen kosteuspitoisuus saa olla enintään 9,5 % (40 % RH +20°C lämpötilassa), näin vältetään mahdolliset myöhemmin vaurioita aiheuttavat liikkeet alustassa. Materiaalissa voi tapahtua muutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi alustan poikkeuksellisesta kosteusvaikutuksesta, alustan liikkeistä tai lämmöstä, kuten lämpöputkista, jotka nostavat lattiapinnan lämpötilan yli +27 °C. Levyjen väliset raot saavat olla enintään 8 mm. Levyjen väliset korkeuserot on hiottava tasaisiksi.

Keraamiset laatat: Keraamisten päällysteiden kosteustaso on tarkistettava sementtipohjaisilla alustoilla. Laattojen on oltava hyvin kiinni alustassa. Sallittu sauman leveys on enintään 8 mm ja syvyys enintään 3 mm. Vierekkäisten laattojen välinen korkeusero saa olla enintään 1 mm. Pienet epätasaisuudet sauman leveyksissä ja syvyyksissä voidaan korjata käsin tasoittamalla. Mikäli epätasaisuudet ovat suurempia, alusta on tasoitettava sopivalla tasoitusmassalla ennen asennusta.

Olemassa olevat epoksinnoitteet: Olemassa olevien pinnoitteiden on oltava riittävän kestäviä, puhtaita epäpuhtauksista ja täytettävä tuotteen tasaisuusvaatimukset. Pinnoitteen on oltava tiukasti kiinni ilman merkkejä irtoamisesta tai halkeilusta. Jos vaatimukset eivät täyty, vanha pinnoite on poistettava ja pinta on tasoitettava sopivalla tasoitusmassalla.

Lattiamaaali: Olemassa olevan maalin on oltava puhdas ja hyvin kiinnittynyt alustaan. Hiontaa ei tarvita, jos maali on tiukasti kiinni ja muut tasaisuutta ja kosteuspitoisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät. Jos vaatimukset eivät täyty, vanha pinnoite/pinta on poistettava ja pinta on tasoitettava sopivalla tasoitteella.

Kompakit vinyyilattiat:

- Lattiamatot eivät saa olla irti alustasta. (Ehjä ja tiukasti kiinni alustassa.)
- Rikkinäiset tai vaurioituneet alueet on poistettava ja korjattava sopivalla tasoitusmassalla.
- Pinnan on lisäksi täytettävä tasaisuutta ja kosteuspitoisuutta koskevat vaatimukset, eikä siinä saa olla epäpuhtauksia.
- Mikäli edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, vanha pinnoite on poistettava ja pinta on tasoitettava tarkoitukseen sopivalla tasoitusmassalla.

Lattialämmitys

Forbon lattiapäällysteet voidaan asentaa aluslattialle, jossa on lattialämmitys, edellyttäen ettei alustan pintalämpötila missään olosuhteissa tai käyttötilanteissa ylitä +27°C. Lattialämmitys tulee kytkeä pois tai säätää alimmalle lämpötilalle vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Alustan lämpötila ei saa laskea alle +18 °C asennuksen aikana. Tarvittaessa tulee käyttää vaihtoehtoisia lämmönlähdettä, varmistaen huoneen lämpötilan olevan vähintään +18 °C ennen asennusta, sen aikana ja 72 tuntia asennuksen jälkeen.

Lattialämmityksen lämpötilaa voi nostaa vaihteittain 72 tunnin kuluttua asennuksesta. Alustan ja lattiapäällysteen tulee sopeutua yhdessä lämpötilan muutokseen. Liian nopea lämpötilan nosto saattaa aiheuttaa mittamuutoksia lattiapäällysteeseen.

Asentaminen

Yleiset asennusohjeet

Allura click Flexcore voidaan asentaa yhtenäisesti jopa 1.000 m² alueelle ilman liikuntasauvoja. Suurempia alueita asennettaessa tulee liikuntasaumat tehdä sopiviin kohtiin. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä Forbo Flooring edustajaan.

Lankut asennetaan jättäen 1–3 mm etäisyys seiniin ja kiinteisiin rakenteisiin ja kalusteisiin.

Pitkissä ja kapeissa käytävissä yhtenäinen pituus saa olla enintään 25 metriä ilman liikuntasauvoja.

Lattian rajoituessa tai päättyessä esimerkiksi oviaukkoon, reunimmainen lankku tulee kiinnittää kaksipuolisella pehmittimellä kestäväällä kontaktiteipillä, ellei lattiaa ole tuettu kynnyksellä tai vastaavalla tai liikuntasauma on yli 5 mm.

Asentaminen ja lankkujen leikkaus

Allura click Flexcoren voi leikata tavallisella mattoveitsellä. Mittaa lankkuun leikkauskohta ja tee viilto mattoveitsellä. Taita lankku ja suorita leikkaus loppuun taitoksen kohdalta. Voit käyttää myös tavallisia leikkaustyökaluja.

Asennussuunta - lattialankut asennetaan yleensä vasemmalta oikealle, lautojen yläponti (kts. kuva alla) seinää vasten. Suosittelemme asentamaan ikkunoista tulevan valon suuntaisesti.

Kaikkien seinien ja kiinteiden rakenteiden ja kalusteiden ympärille jätetään 1–3 mm rako.

Mittaa huone, johon lattia asennetaan. Piirrä suora linja (aloituslinjan suuntaisesti) lattiaan vähintään ½ lankun leveyden tai 1/3 laatan leveyden etäisyydelle aloitusseinästä. Mittaa etäisyys vastakkaiselle seinälle ja varmista, ettei lankun leveys jää liian kapeaksi. Optimaalista on suunnilleen sama reunimmaisen lankun leveys kummallakin puolella. Vältä alle 5 cm leveitä reunapaloja.

- Asenna ensimmäinen lankku pääty- ja yläponti seinää vasten ja aseta kaikki muut lankut ensimmäisen lankun viereen suoraan linjaan. Liitä lankkujen päätyponnit kevyesti yhteen, näin lankut on helppo irrottaa leikkaamista varten.
- Piirrä seinän ääriviivat lankkuihin käyttämällä kynää ja viivoitinta (tai vaihtoehtoisesti ylijäämäpalaa).
- Nosta lankut ylös ja leikkaa ne merkinnän mukaisesti. Aseta sitten lankut seinää vasten jättäen 1–3 mm rako.

Varmista, päätyponttien sopivan täsmällisesti toistensa päälle asennettaessa. Lukitse ne naputtamalla päätyponttia rekyylittömällä vasaralla varmistaaksesi click-liitoksen kunnollisen kiinnittymisen. Tämä on click-lukituksen tärkein vaihe. Allura Click Flexcore -tuotteen joustava rakenne kestää hyvin rekyylittömän vasaran käyttöä. Päätypontin click- liitoksen lukitsemiseksi on käytettävä riittävästi voimaa.



Viimeisen lankun pituuden on oltava vähintään 30 cm. Viimeisen lankun katkaisusta syntyvän palan tulee myös olla vähintään 30 cm, jotta sitä voidaan käyttää seuraavan rivin ensimmäisenä lankkuna. Aseta tämä lankku ensimmäisen rivin uraan noin 30° kulmassa ja laske se kevyesti painamalla edellistä riviä vasten. Pituusliitoksen kiinnitys täytyy varmistaa naputtamalla liitos kiinni hukkapalan avulla, näin pontti ei vaurioidu.



Ota seuraava lankku ja aseta se myös noin 30° kulmassa ensimmäisen rivin lankkua vasten. Työnnä lankku mahdollisimman lähelle edellisen lankun lyhyttä sivua ja lukitse saumat vasaralla aiemmin kerrotusti.



HUOM: Varmista, ettet aseta päätyjen liitoksia suoraan edellisen alustan saumoihin tai lähelle mahdollisia saumoja/tasoeroja, esimerkiksi laattojen tai muiden vastaavien pintojen kohdalle.

Jatka samalla tavalla asentaaksesi kaikki jäljellä olevat rivit. Varmista päätyponttien liitosten ovat aina vähintään 30 cm edellisen rivin saumoista optimaalinen ja kestävä asennuksen varmistamiseksi.

Asentaessasi viimeisen rivin, mittaa etäisyys seinän ja toiseksi viimeisen rivin välillä ja leikkaa lankku mitan mukaisesti (muista jättää 1–3 mm väli seinään).

HUOM: Viimeisen rivin leveyden tulee olla vähintään 10 cm leveä.



FLOORING SYSTEMS

Asennuksen jälkeen

Asennuksen jälkeen alue tulee siivota roskista ja jätteistä ja lattia tulee lakaista tai imuroida. Jos tilassa suoritetaan muita töitä, tulee lattia suojata rakennusajan aikana. Käytä suojaukseen sopivaa suojamateriaalia. Teippiä ei saa kiinnittää suoraan lattiaan. Lattiapinnan pintakäsittely voi vahingoittua teipin irrotuksen yhteydessä.

Käytä siirrettävissä huonekaluissa kovalle lattioille soveltuvia huopatassuja. Toimistotuolit ja muut pyörillä varustetut esineet tulee varustaa vinyylilankuille sopivilla pyörillä.

Allura click Flexcoressa on kestävä ja pitkäikäinen PUR-pintakäsittely. Katso erillinen hoito-ohje www.forbo-flooring.fi.

Anna tuotteen käyttö- ja hoito-ohjeet tilaajalle/käyttäjälle ennen tai samassa yhteydessä, kun kohde luovutetaan käyttöön.

Sisäänkäyntijärjestelmät

Jopa 80 % rakennukseen tulevasta liasta tulee jalankulun mukana. Sisäänkäynneissä on tärkeää käyttää laadukkaita ja sopivan kokoisia (mieluiten yli 6 metriä) sisäänkäyntijärjestelmiä. Forbo Coral -sisäänkäyntijärjestelmät poistavat jopa 94 % jalkojen mukana kulkeutuvasta liasta ja kosteudesta. Tämä pidentää lattioiden käyttöikää sekä alentaa puhdistuskustannuksia ja vähentää liukastumisriskiä. Kuten kaikki lianpoistojärjestelmät, myös sisäänkäyntijärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta ne poistavat keräytyneen lian.

Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanottaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Ota yhteyttä meihin:

Forbo Flooring Finland Oy
Puhelin: 09-862 30 300
info.finland@forbo.com



FLOORING SYSTEMS