

Čištění a údržba

Materiál Allura® Colour výrobce dodává s odolným povrchem upraveným polyuretanem. Díky této povrchové úpravě je krytina méně náročná na péči a jsou tedy trvale zapotřebí nižší náklady na její údržbu.

Čištění po pokládce:

Podlahovou krytinu vyčistěte jednodotoučovým čističem nebo podlahovým mycím strojem.

Nečistoty spolu s použitým čisticím roztokem zachyťte do zásobníku

Podlahu důkladně opláchněte čistou vodou a vodu opět zachyťte

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství

Jednodotoučový čistič nebo automatický mycí stroj

Červený pad nebo měkký kartáč (např. B. 3M)

Neutrální/intenzivní čistič, hodnota <9

První ošetření První ošetření krytiny není zásadně nutné.

Při silnějším mechanickém/chemickém namáhání (např. kadeřnický salon) a poškození povrchu krytiny v průběhu stavby by se povrch měl navíc chránit vhodnou vrstvou polyuretanu.

Stupeň lesku se určuje výběrem povrchové úpravy (lesklý, hedvábně matový, matný).

Před povrchovou úpravou krytiny je však nezbytně nutné provést mechanické čištění (viz základní čištění), aby se zlepšila přilnavost povrchové vrstvy.

Běžné čištění (udržovací)

Odstranění volně ležících nečistot:

- vysátí nebo setření za vlhka

Odstranění lehce ulpívajících nečistot:

- čištění postříkáním
- Čištěné plochy mírně zvlhčete postříkáním
- Uvolněné nečistoty setřete savými čisticími hadry

Odstranění pevně ulpívajících nečistot:

- Plochu vyčistěte pomocí dvou kbelíků a širokého mopu (např. při dezinfekci ploch)
- V případě mimořádně pevně ulpívajících nečistot použijte navíc jednodotoučový čistič
- Velké plochy vyčistěte automatickým mycím strojem
- Okrajové části vyčistěte ručně

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství

- Setření za vlhka nebo vysátí (např. Taski Flortex), jednorázové utěrky pro čištění
- PU čistič nebo vhodný čisticí přípravek s obsahem alkoholu
- Přístroj pro stírání za vlhka
- Dezinfekční čistič
- Neutrální/intenzivní čistič, hodnota <9
- Čisticí přípravek do automatického stroje, hodnota <9
- Pad: červený

Běžné čištění (udržovací)

Odstranění stop po chůzi:

Stopy po chůzi a lehké znečištění se odstraní, resp. zakryje metodou Spray-Cleaner pomocí jednodotoučového čističe nebo vhodným padem a čističem ve spreji. Povrch krytiny se postříká - i jednotlivé úseky - pečujícím přípravkem, odstraní se šlápoty

a povrch se znovu uzavře.

Základní čištění

- Naneste a rozetřete roztok pro základní čištění
- Roztok nechejte působit 5-10 minut (podle pokynů výrobce)
- Podlahovou krytinu očistěte jednokotoučovým čističem a zeleným padem nebo středně tvrdým kartáčem
- Nečistoty a použité čisticí roztoky zachyťte do zásobníku
- Podlahu důkladně opláchněte čistou vodou a vodu opět zachyťte. Na podlaze nesmí zůstat chemické přípravky a zbytky nečistot.
- Krytinu nechejte zcela uschnout
- Podle pokynů výrobce naneste 2 vrstvy vhodného polyuretanu

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství

- Čisticí přípravky ve spreji
- Tlakový ostříkovač nebo jednokotoučový čistič se zásobníkem tekutiny
- Jednokotoučový čistič s otáčkami min. 400 min⁻¹ (např. Nilfisk 545), červeno-běžový pad nebo leštící kartáč (např. 3M)
- Základní čistič (vhodný pro vinyl)
- Jednokotoučový čistič
- Zelený pad nebo středně tvrdý kartáč
- Polyuretanová povrchová vrstva

Bezpodmínečně nutné je dodržovat doporučení/návod k používání, vydaný výrobcem čisticích přípravků a přístrojů.

Zvláštní pokyny pro zachování kvality všech vinylových podlahových krytin firmy Forbo

- Položenou podlahovou krytinu je v místech, která jsou v průběhu stavby silně frekventovaná, nutné chránit vhodným způsobem (např. Protection Paper firmy Forbo) před poškozením.
- Dostatečně dimenzované textilní čisticí zóny (např. Coral firmy Forbo) v rozsahu min. 4 až 6 běžných metrů mohou snížit vnos nečistot do objektu až o 80 % a výrazně tak ovlivnit jak užžitnou hodnotu krytiny, tak i náklady na čištění.
- Zabraňte hromadění vlhkosti pod zařizovacími předměty jakéhokoli druhu. Plochy pro umístění nábytku je nutné chránit vhodnými podložkami odolnými vůči migraci.
- Vysoké bodové zatížení může u elastických podlahových krytin způsobit nevratné otisky/poškození. Podle potřeby použijte vhodné podložky pro rozložení zátěže.
- Výběr vhodných kolečkových židlí/nábytku na kolečkách (DIN EN 12529 „Kolečka a válečky - kolečka pod nábytek - kolečka pro židle - požadavky“) a vhodných kluzáků pro židle a nábytek má značný vliv na vzhled podlahy (např. otlaky) a zachování užžitkové hodnoty krytiny. Pro elastické podlahové krytiny se doporučují židle na kolečkách s měkkým běhounem (typ W) a rovněž tak měkké - plstěné - kluzáky pro židle a nábytek (např. od firmy Wagner System GmbH) nebo speciální kluzáky, např. od firmy magiGLIDE. Hrany kluzáků pro židle a nábytek by měly být zaoblené a kluzáky by měly celou plochou přiléhat k podlaze. Ostré hrany mohou způsobit poškození struktury podlahové krytiny. Kolečka židlí a kluzáky pod židle a nábytek je nutné pravidelně udržovat.
- Barevné gumové, kaučukové a plastové (PVC) kluzáky a kolečka a jiné barevné materiály mohou elastické podlahové krytiny zabarvit. Pokud je to možné, používejte proto světlé kluzáky, např. z plsti nebo speciálního plastu a zabraňte delšímu kontaktu podlahové krytiny s chemikáliemi a jinými barevnými látkami.
- Klouzavost podlahy je do značné míry ovlivněna nečistotami, četností čištění a používanými úklidovými prostředky. Dbejte prosím na dodržování všeobecných předpisů na ochranu před úrazy vydanými obecními institucemi nebo poradnami na ochranu zdraví, resp. obsaženými v BGR 181. Omezení čištění může vzhledem k většímu výskytu nečistot (vnos písku, prach) vést k hygienickým obtížím a problémům s klouzavostí podlah.
- Používejte pouze vhodné čisticí prostředky, žádné zdrsňující prášky, kyseliny, sanitární čističe nebo silná rozpouštědla. Stejně tak používejte pro různé způsoby čištění pouze vzájemně kompatibilní produkty systému jednoho výrobce.
- Barevné prostředky pro dezinfekci ran a pokožky (např. na bázi jodovaného povidonu) mohou způsobit nevratné zbarvení.

Speciální způsoby použití, např. dvojité podlahy, vyžadují individuální přístup.