

Forbo kopšanas sistēma - Step

Forbo Step pretslīdes vinila kolekcijas ir viegli tīrāmas un kopjamas, pateicoties izturīgajam PUR pārklājumam.

surestep®

Tīrīšana pēc ieklāšanas

Notīriet no grīdas visus gružus, netīrumus un putekļus un uzkopiet grīdu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli. Lielāku laukumu tīrīšanai varat izmantot kombinēto grīdas uzkopšanas iekārtu vai rotācijas mašīnu ar piemērotu tīrīšanas disku. Savāciet netīro ūdeni ar mazgājamo slotu vai mitro putekļu sūcēju, noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.

Regulārā tīrīšana

Notīriet putekļus ar putekļu slotu vai putekļu sūcēju. Notīriet traipus ar mitru mazgājamo slotu.

Veiciet tīrīšanu ar izsmidzināšanu un rotējošo mašīnu, izmantojot pulēšanas disku un veicot izsmidzināšanu vietās, kur tas nepieciešams.

Periodiskā apkope

Mazgājiet ar tīrīšanas līdzekli, izmantojot rotējošo mašīnu un mazgāšanas disku. Savāciet netīro ūdeni ar mazgājamo slotu vai ar mitro putekļu sūcēju. Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.

safestep® R11, safestep® R12, safestep® aqua, surestep® laguna

Tīrīšana pēc ieklāšanas

Notīriet no grīdas visus gružus, netīrumus un putekļus. Notīriet ar putekļu sūcēju un/vai izslaukiet grīdu, un izmazgājiet to ar neitrālu tīrīšanas līdzekli. Lielāku laukumu tīrīšanai izmantojiet kombinēto iekārtu vai rotējošo mašīnu ar piemērotu birsti, vai arī cilindrisku birstu iekārtu, piemēram, Rotowash/Multiwash iekārtu. Savāciet netīro ūdeni ar mazgājamo slotu vai mitro putekļu sūcēju, noskalojiet un ļaujiet grīdai nožūt.

Regulārā tīrīšana

Izmantojot putekļu sūcēju, savāciet visus netīrumus un putekļus.

Mazgājot manuāli, izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli (pH 7-8) un mazgājamo birsti.

Savāciet netīro ūdeni ar mazgājamo slotu.

Mazgājot ar iekārtu, lielāku laukumu tīrīšanai izmantojiet kombinēto iekārtu vai rotējošo mašīnu ar piemērotu birsti, vai arī cilindrisku birstu iekārtu, piemēram, Rotowash/Multiwash iekārtu. Ja grīda ir ļoti netīra, varat izmantot spēcīgāku līdzekli, kura pH līmenis ir aptuveni 10. Pēc tīrīšanas obligāti noskalojiet ar tīru ūdeni.

Periodiskā tīrīšana

Veiciet regulāro tīrīšanu, izmantojot iepriekšminētās manuālās vai mehāniskās tīrīšanas metodes. Ļoti netīrus laukumus mazgājiet ar koncentrētu tīrīšanas šķīdumu, ļaujot tam pirms mazgāšanas dažas minūtes iedarboties uz virsmu. Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Augsta spiediena mazgāšana ir alternatīva metode, taču jāparūpējas par liekā ūdens savākšanu.

Piezīme. Step klāsta grīdu tīrīšanai nedrīkst izmantot spodrināšanas un pulēšanas līdzekļus, jo tie var mazināt pretslīdes īpašības.



FLOORING SYSTEMS

Vislabākā prakse: Padomi efektīvai grīdas kopšanai

Vispārējie padomi

Sargājiēt tikko ieklātas grīdas

Tikko ieklātas grīdas virsma pārējo remontdarbu laikā ir jāapklāj ar piemērotu pārsegu, kas nerada traipus. Izmantojiet krēslu un galdu kāju aizsargus, lai izvairītos no skrāpējumiem. Krēslu riteņiem ir jābūt no mīksta materiāla, kas piemērots elastīgajiem grīdas segumiem (saskaņā ar EN425 standartu).

Izmantojiet kājslauķu sistēmas

80 % netīrumu, kas nonāk telpās, tiek ienesti ar apaviem. Jāizveido piemērotas platības (ideālā gadījumā vairāk nekā 6 m) un kvalitātes ieejas sistēmas. Neatkarīgu ekspertu pārbaudē ir secināts, ka Forbo Coral vai Nuway ieejas grīdu sistēmas notīra un aiztur līdz 94 % netīrumu un mitruma, kas nonāk ēkā ar apavu zolēm, samazinot uzturēšanas izmaksas un grīdas segumu nodilumu, kā arī mazinot paslīdēšanas risku. Tāpat kā visas netīrumus aizturošās sistēmas, arī kājslauķu sistēmas ir regulāri jātīra, lai atbrīvotu tās no savāktajiem netīrumiem.

Tīrīšana

- Regulāra tīrīšana ir lietderīgāka un izmaksu ziņā efektīvāka nekā periodiskā īpašā apkope.
- Izmantojiet ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Augstas kvalitātes tīrīšanas līdzekļi un aprīkojums nodrošina efektīvu apkopi un sastāda tikai nelielu daļu no apkopes izmaksām;
- Vienmēr ievērojiet tīrīšanas produktu ražotāja norādes.
- Vienmēr ievērojiet drošības noteikumus.

Tīrīšanas līdzekļu izmantošana

Nepareiza ķīmisko līdzekļu lietošana var radīt bojājumus un/vai kaitēt grīdas seguma izskatam un krāsai. Pārmērīga vai neatbilstoša ķīmisko līdzekļu dozēšana var kaitēt grīdas seguma kalpošanas īpašībām.

Nelietojiet abrazīvos pulverus un tīrīšanas līdzekļus.

Biezāk uzdotie jautājumi

Cik bieži ir jātīra grīda?

Vēlamo tīrīšanas un kopšanas regularitāti nosaka tas, kā grīda tiek izmantota. Sastādot tīrīšanas un apkopes grafiku, ir jāņem vērā apstākļi. Piemēram, vai grīda atrodas tuvu ēkas ieejai vai augšstāvā? Vai uz tās nonāks sausi vai mitri netīrumi? Kāda ir paredzamā grīdas noslodze? Atcerieties, ka gaišas krāsas grīdas ir jātīra biežāk.

Vai grīdu ir nepieciešams vaskot?

Step grīdas nedrīkst vaskot, lai tās nezaudētu savas pretslīdes īpašības.

Kā tīrīt traipus?

Tīriet traipus, tiklīdz esat tos pamanījuši. Vairumu traipu var iztīrīt ar sausiem (papīra) dvieļiem, ūdeni, tīrīšanas līdzekli, lakbenzīnu (vaitspirtu) vai alkoholu (šādā secībā).

NEIZMANTOJIET sārmainus tīrīšanas līdzekļus (amonjaks, soda) vai spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, acetonu, jo tie var kaitēt gan cilvēkiem, gan grīdai.

Traips:	Ar ko iztīrīt:
Šokolāde, tauki, olas, kafija, sulas utml.	Neitrālu tīrīšanas līdzekli remdenā ūdenī
Asfalts (bitumens), eļļa, gumija, sodrēji	Tīrīšanas vaitspirtu
Košļājamā gumija	Aerosolu vai ledus gabaliņiem un skrāpi
Rūsu	Skābeņskābi vai citronskābi remdenā ūdenī

Ja rodas šaubas, izmēģiniet tīrīšanas līdzekli uz parauga vai nemanāmā vietā.

Tīrīšanas diski, mašīnas ātrums un grīdas kopšanas produkti

Disku kodi

Krāsu kodi, kas norāda disku gradāciju, var atšķirties atkarībā no ražotāja/valsts.

Uzdevums	3M diska krāsa
Regulārai tīrīšanai ar izsmidzināšanu	Sarkana
Periodiskai apkopei	Sarkana

Piezīme: Parastai tīrīšanai un apkopei nav nepieciešami zilās vai zaļās krāsas diski. Forbo produktus nedrīkst apstrādāt ar brūnajiem vai melnajiem diskiem.

Mašīnas ātrums

Tīrīšanai ar mašīnu piemērotais ātrums ir 150 līdz 300 apgriezieni. Tīrīšanai ar izsmidzināšanu piemērotais ātrums ir 300 līdz 500 apgriezieni, lai likvidētu spīduma nevienmērību un atjaunotu grīdas sākotnējo izskatu.

Ieteicamie grīdas kopšanas līdzekļi

Tīrīšanai ar smidzināšanu izmantojiet pH neitrālu tīrīšanas līdzekli, piemēram, Forbo Cleaner vai Forbo Monel. Pulēšanai ar izsmidzināšanu izmantojiet pH neitrālu grīdas kopšanas līdzekli. Forbo Flooring elastīgās grīdas kopšanai var izmantot arī citus līdzekļus. Ja izmantojat citus līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar jūsu piegādātāju.

Sazinieties ar mums:

Tīmekļa vietne: www.forbo-flooring.lv

E-pasts: info.lv@forbo.com