

Pielęgnacja wykładziny Forbo Novilon

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Wykładziny Novilon posiadają mocną i trwałą powłokę ochronną, która sprawia, że podłoga przy regularnej pielęgnacji zachowuje optymalny wygląd na długie lata.

Ogólne porady dotyczące użytkowania podłogi

- Aby uniknąć zarysowania powierzchni podłogi, należy używać filcowych podkładek ochronnych (lub innych podkładek pod meble) pod nogi krzeseł i stołów.
- Należy stosować odpowiednią matę wejściową, która chroni wnętrze przed brudem i piaskiem wnoszonym z zewnątrz, zmniejszając koszty konserwacji.
- Należy sprawdzić czy gumowe produkty mające styczność z podłogą nie zawierają przeciwutleniaczy powodujących przebarwienia podłóg PVC.
- Należy używać podkładek ochronnych pod ceramiczne elementy wyposażenia wnętrz, gdyż mogą powodować przebarwienia.
- Należy chronić podłogę przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania

Po instalacji należy usunąć z podłogi kurz i luźny brud za pomocą miękkiej szczotki, odkurzacza lub ściereczki do kurzu. Pozostawić podłogę na min. 48h przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro, aby klej uległ utwardzeniu. W przypadku instalacji bez użycia kleju i nie ma szczelin, można od razu przystąpić do mycia wilgotnym mopem.

Czyszczenie regularne

- Plamy i zabrudzenia niezwłocznie usunąć. Zabrudzenia takie jak tłuszcze, smary czy produkty spożywcze, które zawierają środki barwiące (n.p. sos pomidorowy) należy niezwłocznie umyć - zobacz punkt "Najczęściej zadawane pytania".
- Nigdy nie należy używać płynów proszków ani preparatów zawierających granulki ściernie.

Najlepsza praktyka: Wskazówki do efektywnej pielęgnacji podłogi

Często zadawane pytania

Jak często należy czyścić podłogę?

Optymalna częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od sposobu użytkowania podłogi. Należy pamiętać, że podłogi w kolorach jasnych i podłogi jednobarwne wymagają częstszej pielęgnacji.

Jak usuwać plamy?

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej. Zawsze należy sprawdzić działanie środków czyszczących na próbce materiału lub w niewidocznym miejscu podłogi. Większość plam można bezpiecznie usunąć za pomocą suchego ręcznika papierowego, wody, neutralnego detergentu lub spirytusu mineralnego. NIE UŻYWAĆ wysoce alkalicznych produktów (amoniaku, sody) ani silnych rozpuszczalników takich jak aceton, gdyż mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi jak i dla podłogi.

Rodzaj plam	Sposób usuwania
Czekolada, tłuszcz, jajka, kawa, sok, itp.	Neutralny środek do czyszczenia rozpuszczony w letniej wodzie
Smola, olej, guma, sadza	Spirytusy mineralne do czyszczenia
Guma do żucia	Schłodzić sprayem wodnym lub kostkami lodu i zdrapać
Rdza	Kwas szczawiowy lub cytrynowy rozpuszczony w letniej wodzie
Atrament	Alkohol (<70%)

Jak usunąć zarysowania?

Należy delikatnie przetrzeć powierzchnię gąbką do szorowania ze środkiem pielęgnacyjnym Monel.

Jak poprawić wygląd podłogi?

Należy zastosować zabiegi pielęgnacyjne opisane powyżej.

Co w przypadku zbyt ślizgiej podłogi?

Podłogę należy dokładnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka Monel.

Jak pozbyć się zarysowań?

Należy usunąć zgromadzony w szczelinach brud, a następnie ponownie zaaplikować środek Monel.

Kontakt Forbo Flooring Polska:

Strona internetowa: www.forbo-flooring.pl

Email: info.pl@forbo.com

Telefon: +48 61 862 13 82



FLOORING SYSTEMS