

Příručka údržby podlah - Tessera

Pokyny k čištění a údržbě podlah Forbo:

Kobercové čtverce Tessera jsou vyráběny s použitím polyamidových (nylonových) vláken pro funkčnost a zachování estetického vzhledu v těch nejnáročnějších komerčních prostředích. Dodržováním těchto pokynů zajistíte zachování vzhledu našich koberců. Produkty Tessera lze udržovat pomocí standardních metod čištění koberců.

Prvotní čištění po pokládce před užíváním

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu důkladným vysátím pomocí tyčového vysavače s mechanicky poháněným rotačním kartáčem. V případě potřeby vyčistěte všechny skvrny.

Pravidelné čištění

Četnost pravidelného čištění bude záviset na objemu provozu, úrovních znečištění, požadovaném vzhledu.

- Vysávejte pomocí tyčového vysavače s mechanicky poháněným rotačním kartáčem.
- Provedte několik průjezdů vysavačem stejným místem, abyste zajistili odstranění všech uvolněných nečistot.
- Styl vysávání by měl být rychle vpřed a pomalu vzad.
- V případě potřeby vyčistěte skvrny.

Periodické čištění

Pro zachování vyhovující úrovně vzhledu doporučujeme provádět následující kroky údržby.

- Důkladně vysávejte, abyste odstranili volné nečistoty z povrchu.
- V případě potřeby vyčistěte skvrny.

K odstranění zbytkových nečistot, které nelze odstranit vysáváním, lze použít následující metodu čištění koberců:

- Extrakce horkou vodou

Poznámka:

- Po extrakci horkou vodou musíte nechat kobercové čtverce řádně uschnout, minimálně 24 hodin.

Čištění skvrn

- Použijte suchý čistý bílý hadřík, naneste sprej na odstraňování skvrn s neutrálním pH a odstraňujte skvrnu zvenčí do středu. Pokud skvrna přetrvává, opakujte podle potřeby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou a nechte podlahu před provozem uschnout.

Nepoužívejte bělidla, protože mohou koberec poškodit a ovlivnit barvu.

Nejlepší postup: Tipy pro účinnou péči o podlahu

Obecná doporučení

Ochrana nově položené podlahy

Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo dodatečných stavebních prací, aby nedošlo k poškození podlahy.

Na vstupech používejte čisticí podlahové systémy

Více jak 80 % nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli z venčí. Doporučujeme umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech budov v odpovídající délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čisticí zóny Coral odstraňují a zadržují až 94 % nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální vzhled podlahy uvnitř budovy a snižují nebezpečí uklouznutí. Stejně jako všechny čisticí systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit, aby se odstranily zachycené nečistoty.

Čištění

- Vhodný způsob pravidelného čištění je efektivnější a levnější než příležitostné intenzivní čištění a údržba
- Používejte doporučené čisticí prostředky a pomůcky, které usnadní samotnou údržbu. Jejich cena tvoří jen malou část celkových nákladů vynaložených na údržbu.
- Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostních a technických listech použitých čisticích produktů.
- Vždy dodržujte pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Používání vhodných prostředků pro čištění a údržbu podlahy

Nesprávné použití čisticích chemických látek může způsobit poškození a/nebo změnu barvy. Nadměrné použití nebo nevhodné oplachování čisticích chemických látek může ohrozit funkčnost podlahy.

Často kladené dotazy

Jak často mám čistit svoji podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby závisí na intenzitě používání a úrovni znečišťování podlahy. Při přípravě plánu čištění a údržby je nutné zvážit následující: Je podlaha blízko vstupu do budovy nebo ve vyšším patře? Bude vystavena mokré nebo suché špině? S jakou intenzitou bude zatěžována? Nezapomínejte, že světlé a jednobarevné podlahy mohou vyžadovat častější čištění.

Jak odstraním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jak je objevíte. Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí výše uvedených rad pro čištění skvrn. NEPOUŽÍVEJTE bělicí prostředky s vysokým pH nebo silná rozpouštědla, protože mohou být škodlivé jak pro lidi, tak i pro vaši podlahu.

Skvrny způsobené	Odstraňte pomocí
Znečištění pevnými částicemi	Odstraňte přebytečné nečistoty a důkladně vysajte
Žvýkačkou	Použijte patentovaný gelový odstraňovač žvýkaček
Skvrna zůstane viditelná	Po čištění mohou zůstat zbytky pracího prostředku nebo není zcela opláchnutá

V případě jakýchkoli pochybností vyzkoušejte čisticí prostředky na vzorku nebo na málo viditelném místě.

Doporučené produkty pro péči o podlahy

Forbo Flooring Systems doporučuje na koberce používat pouze pH neutrální, nepěňivé čisticí prostředky vhodné pro nylonová vlákna.

Pro péči podlahových krytin Forbo Tessera lze používat i další produkty. V případě používání alternativních produktů se pro více informací, bezpečnostní postupy i záruku, poraďte se svým dodavatelem.

Kontaktujte nás:

www.forbo-flooring.cz/kontakt

