

Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour les dalles de moquette Tessaera / Westbond et les dalles Coral Classic de Forbo

Nettoyage de fin de travaux	Produits de nettoyage – appareils et accessoires
<ul style="list-style-type: none"> - L'élimination des saletés du bâtiment s'effectue, en fonction du type et de l'intensité d'encrassement, en suivant les procédures d'entretien ou de nettoyage intensif appropriées. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voir les instructions sous Nettoyage d'entretien et nettoyage intensif
Nettoyage d'entretien	Produits de nettoyage – appareils et accessoires
<ul style="list-style-type: none"> - L'utilisation quotidienne d'un aspirateur à brosse puissant permet d'éliminer les dépôts de saleté et de réduire la fréquence des nettoyages intensifs. - Grâce à un puissant aspirateur à brosse, même les plus profondes particules de saleté peuvent être éliminées. - En cas de contraintes faibles, il est recommandé d'utiliser un aspirateur doté d'une buse de sol lisse de manière à éviter les effets de feutrage. - Dans les zones à forte fréquentation et les zones principales de circulation, il est conseillé de se servir d'un aspirateur à brosse adapté à la surface. Les brosses rotatives redressent le matériau fibreux comprimé. Cette technique permet d'éviter les modifications et les adhérences permanentes des fibres. <p>Exception : il est préférable d'employer une brosse douce pour Westbond Wool, Flex Wool et Natural.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Puissant aspirateur à brosse. L'aspirateur à brosse doit être adapté aux revêtements de sol Westbond ; il est important que la hauteur de la brosse soit réglable séparément.
Élimination des taches (détachage)	Produits de nettoyage – appareils et accessoires
<ul style="list-style-type: none"> - Plus une tache est fraîche, plus elle est facile à enlever. - Les liquides tout juste renversés peuvent être absorbés avec de la cellulose ou des chiffons absorbants qui ne risquent pas de déteindre ; ne pas frotter. Il faut toujours enlever les taches en partant du bord vers le centre de la tache. - Nous vous conseillons de n'utiliser que des détachants appropriés pour l'élimination des taches – pas de produits nettoyants ou détergents ménagers. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirateur à brosse avec brosse réglable en hauteur - Lavette-éponge / serviette en papier - Appareil d'injection-extraction

Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour les dalles de moquette Tessera / Westbond et les dalles Coral Classic de Forbo

Élimination des taches (détachage)	
Suite	
<p>- Ces produits de nettoyage ne peuvent toutefois pas être versés directement sur la moquette. Il faut humidifier un chiffon blanc non décolorant et tamponner intensivement la surface de la moquette. En règle générale, il est nécessaire de répéter ce processus plusieurs fois étant donné que la capacité d'absorption des chiffons blancs est plutôt restreinte. Ne pas frotter pour enlever la tache et ne pas mouiller le revêtement.</p> <p>Remarque : Avant toute utilisation, toujours tester le produit détachant à un endroit discret ou sur un reste de moquette afin de vérifier sa compatibilité avec la fibre et la teinture.</p>	
Nettoyage intensif / nettoyage intermédiaire	Produits de nettoyage – appareils et accessoires
<p>Nettoyage avec poudre</p> <p>- L'avantage de ce processus de nettoyage réside dans le fait que les dalles de moquette sèchent rapidement et qu'on peut donc toujours marcher dessus. La poudre de nettoyage est répartie uniformément sur les dalles Westbond et est immédiatement incorporée. Dans le cas de petites surfaces, il faut utiliser des brosses douces ou un balai-brosse doté de poils synthétiques. Quant aux plus grandes surfaces, elles peuvent être traitées avec des machines spéciales à brosses rotatives et des shampooineuses. La poudre de nettoyage incorporée agit sur le matériau fibreux et les salissures. La poudre de nettoyage absorbe et retient la saleté dissoute.</p> <p>- Après le séchage de la poudre, il faut passer l'aspirateur à brosse sur la moquette. Cela permet d'éliminer les salissures et les résidus de poudre.</p> <p>Exception : il est préférable d'employer une brosse douce pour Westbond Wool, Flex Wool et Natural.</p>	<p>- Aspirateur à brosse ou machine à brosses rotatives</p> <p>-</p> <p>- Produit de nettoyage pour moquette sans tensioactifs ou poudre de nettoyage pour moquette selon la procédure (dosage et utilisation conformément aux instructions du fabricant du produit de nettoyage)</p> <p>- Machine à brosse avec brosses à rotation inverse</p>
Imprégnation	Produits de nettoyage – appareils et accessoires
<p>- Après un nettoyage intensif, il convient de traiter la moquette avec un produit d'imprégnation approprié pour garantir un nettoyage d'entretien quotidien plus facile et plus efficace. Les liquides renversés peuvent être tamponnés plus facilement avec un chiffon absorbant.</p> <p>Cette opération d'imprégnation est particulièrement importante dans les espaces réservés aux repas, où le risque de renversement de liquides est accru.</p>	

Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour les dalles de moquette Tessaera / Westbond et les dalles Coral Classic de Forbo

Remarques particulières :

- Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre la saleté et les endommagements en prenant des mesures appropriées (recouvrements de protection) dans les zones à forte fréquentation pendant la phase de construction.
- Il est possible de réduire jusqu'à 94 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis de propreté textiles (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d'au moins 4-6 mètres courants, ce qui influence considérablement la valeur d'usage du revêtement et les coûts de nettoyage.
- Il est impératif de respecter les recommandations de dosage et d'utilisation des fabricants de produits et d'appareils de nettoyage.
- Les pots/bacs de fleurs en terre cuite ou en argile risquent de décolorer sur les revêtements de sol textiles et souples. Veuillez utiliser des soucoupes appropriées.
- Seules les roulettes de type « H » (dures) conformes à la norme DIN EN 12529 dans les dimensions prescrites ou les supports de répartition de la pression sont autorisées. Cela vaut également pour les patins de chaises.
- Il est conseillé d'utiliser un tapis de bureau dans les zones où les chaises de bureau sont très utilisées.

Ces recommandations ne prétendent en aucun cas être exhaustives.

Contact :

Allemagne

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Autriche

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Vienne
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Suisse

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Version : mai 2016