

Entretien de Marmoleum® Sport

Le revêtement de sol Marmoleum® Sport a été conçu en fonction des couleurs fréquemment utilisées dans les salles de sport. Les couleurs peuvent être combinées pour ajouter des formes accentuées au revêtement de sol tout en dissimulant la saleté.

Marmoleum® et les produits de linoléum de Forbo sont des revêtements de sol homogènes fabriqués à partir d'ingrédients naturels, notamment l'huile de lin, de liants de colophane, de farine de bois, de calcaire et de pigments secs qui sont mélangés, puis apposés à un support en jute naturelle par calandrage.

IMPORTANT! Avant de commencer toute procédure de nettoyage sur un produit Forbo, communiquez avec le service de soutien technique et de formation pour obtenir des renseignements supplémentaires, des recommandations ou pour planifier une visite de chantier. Vous ne pourrez pas obtenir de résultats optimaux si vous n'utilisez pas les types de produits chimiques et d'équipement recommandés ci-dessous. La taille de l'équipement recommandé peut aussi varier selon les dimensions de l'espace ou le type d'utilisation.

REMARQUE : Forbo Flooring Systems ne garantit pas la performance des produits de fabricants autres mentionnés dans ces directives. Pour des renseignements précis à propos de la garantie de Forbo, visitez www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.

NETTOYAGE INITIAL

Nettoyage effectué pour les nouvelles poses exposées à une circulation et de la saleté de construction réguliers. Il est nécessaire de protéger les revêtements de sol nouvellement posés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour le nettoyage initial. Afin de permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement, attendez au moins cinq jours après la pose avant d'effectuer des procédures de nettoyage avec un liquide ou d'entretien initial. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.

1. Enlevez tous débris, les débris, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™ en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
2. Mélangez une solution nettoyante au pH neutre de Pro-Link Level 7 en suivant les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.
3. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution peut être appliquée avec une vadrouille ou une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes.
4. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon TopLine Autoscrubber no 5000 de 3M™ ou un équivalent. Si vous utilisez une récreuse automatique, nous vous recommandons de frotter deux fois le revêtement de sol.
5. Aspirez la solution de nettoyage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
6. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
7. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
8. Au besoin, vous pouvez peindre des lignes de terrains de sport sur le revêtement de sol. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo. Si vous devez peindre des lignes de terrains de sport, assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant de la peinture en ce qui concerne le temps de durcissement avant de passer à l'étape suivante.
9. Appliquez 2 à 3 couches d'enduit de finition Pro-Link *Synthetic Sports Finish* en suivant les instructions de l'étiquette.
10. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Nettoyage effectué au moins une fois par jour, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture.

1. Les taches et les déversements devraient être essuyés immédiatement avec une vadrouille humide et une solution nettoyante au pH neutre de Pro-Link Level 7 mélangée selon les instructions de l'étiquette. Rincez la zone touchée avec de l'eau fraîche propre. Assurez-vous de laisser le revêtement de sol sécher complètement avant d'autoriser la circulation. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.
2. Enlevez tous débris, les débris, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™ en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
3. Mélangez une solution nettoyante au pH neutre de Pro-Link Level 7 en suivant les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.
4. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution peut être appliquée avec une vadrouille ou une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes.
5. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme le Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon à polir rouge no 5100 de

Entretien de Marmoleum® Sport

- 3M™ ou un équivalent. Si vous utilisez une récreuse automatique, nous vous recommandons de frotter deux fois le revêtement de sol.
6. Aspirez la solution de nettoyage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
 7. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
 8. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

NETTOYAGE DE RESTAURATION

Nettoyage effectué au besoin, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Les procédés suivants doivent être respectés lorsque le nettoyage de routine ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.

1. Enlevez tous débris, les débris, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™, en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
2. Mélangez une solution nettoyante tout usage en diluant le décapant ProLink *Synthetic Sports Stripper* à un taux de dilution de 16 oz (473 ml) par gallon (3,8 l) d'eau. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 8,0 et 10,4 pH.
3. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution doit être appliquée avec une vadrouille et doit reposer sur le revêtement de sol pendant 10 minutes.
4. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon de nettoyage bleu no 5300 de 3M™ ou un équivalent. Si vous utilisez une récreuse automatique, nous vous recommandons de frotter deux fois le revêtement de sol. **L'utilisation de tampons bruns ou noirs n'est pas recommandée.**
5. Aspirez la solution de nettoyage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
6. Assurez-vous d'avoir enlevé entièrement l'enduit de finition. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 3 à 5.
7. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
9. Appliquez 2 à 3 couches d'enduit de finition Pro-Link Synthetic Sports Finish en suivant les instructions de l'étiquette.
10. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

REMARQUE : Les conditions climatiques, la circulation et l'emplacement géographique influenceront la fréquence de cette procédure. Par exemple, dans les endroits où il y a beaucoup de neige et où des produits chimiques sont utilisés durant les mois d'hiver, il sera probablement nécessaire d'effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs ou lorsqu'il y a moins de circulation et de saleté, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette procédure aussi fréquemment.

MISE EN GARDE : Le revêtement de sol Marmoleum® Sport peut être endommagé par les méthodes de décapage humide traditionnelles et ne devrait **JAMAIS** être soumis à cette procédure agressive. Ces revêtements de sol doivent être entretenus par du personnel formé qui comprend et suit attentivement le programme d'entretien des planchers décrit plus haut. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.

Le Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo contient des renseignements supplémentaires et peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com Pour obtenir une copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839.