

Entretien de Nuway®

La gamme de produits Nuway® de Forbo comprend : Nuway® Tuftiguard, Nuway® Tuftiguard HD et Nuway® en grille.

Le revêtement de sol Nuway® s'utilise à l'extérieur des entrées et immédiatement à l'intérieur des entrées achalandées pour déloger les saletés des semelles de chaussure et des roues. Ces tapis rigides, composés de profilés, de grattoirs et de matériaux d'insertion sont fabriqués selon les spécifications du client.

IMPORTANT! Avant de commencer toute procédure de nettoyage sur un produit Forbo, communiquez avec le service de soutien technique et de formation pour obtenir des renseignements supplémentaires, des recommandations ou pour planifier une visite de chantier. Vous ne pourrez pas obtenir de résultats optimaux si vous n'utilisez pas les types de produits chimiques et d'équipement recommandés ci-dessous. La taille de l'équipement recommandé peut aussi varier selon les dimensions de l'espace ou le type d'utilisation.

REMARQUE : Forbo Flooring Systems ne garantit pas la performance des produits de fabricants autres mentionnés dans ces directives. Pour des renseignements précis à propos de la garantie de Forbo, visitez www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.

NETTOYAGE INITIAL/DE ROUTINE

Nettoyage effectué pour les nouvelles poses exposées à une circulation et de la saleté de construction réguliers. Il est nécessaire de protéger les revêtements de sol nouvellement posés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour le nettoyage initial. Il est essentiel d'éliminer les salissures sèches au moins une fois par jour. La méthode la plus efficace est d'utiliser un aspirateur doté d'une brosse rotative mécanique ou des machines à aspiration seulement avec un accessoire de brosse rotative.

1. Utilisez une brosse à soies dures pour dégager et enlever les particules sèches et les salissures fines se trouvant sur la surface du produit.
2. Passez un aspirateur vertical à moteur double doté d'une brosse rotative comme le Tennant/Nobles V-DMU-14 ou un équivalent. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur afin d'enlever toute saleté. L'aspiration devrait être rapide vers l'avant et lente vers l'arrière.

REMARQUE : Il est important de s'assurer que la tête de l'aspirateur a suffisamment de profondeur pour pénétrer dans les différentes surfaces afin de retirer la saleté dans les bandes essuie-pieds et les composants en aluminium/PVC.

3. Si l'aspirateur n'enlève pas efficacement les salissures sèches, la cause pourrait être la suivante :
 - Brosses usées ou mauvaise hauteur de brosse. Il est essentiel que la brosse entre en contact avec les poils du revêtement de sol de l'entrée.
 - La brosse ne tourne pas correctement – une courroie lâche peut affaiblir la puissance du brossage.
 - Des voies d'air bloquées ou obstruées diminuent la puissance d'aspiration.
 - Le sac à poussière/collecteur doit être vidé.
4. Pour les dégâts secs, brossez-les dans un récipient ou passez l'aspirateur pour les nettoyer. Pour les petits dégâts, utilisez un chiffon propre ou toute autre matière absorbante pour éponger le plus de liquide possible. Pour nettoyer les plus gros dégâts, utilisez un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.

REMARQUE : Il est important d'éliminer l'humidité de la surface des produits pour éviter l'encrassement prématuré.

5. Il est préférable d'enlever la gomme à mâcher avant qu'elle durcisse et devienne compacte dans la surface du tapis. Des gels brevetés permettant d'enlever la gomme à mâcher sont offerts pour faciliter le nettoyage. Les composants de Nuway® peuvent supporter le nettoyage régulier de la gomme à mâcher sans que cela influence le rendement ou l'intégrité structurelle.

REMARQUE : Lorsque vous enlevez la gomme à mâcher, la zone touchée semblera plus propre que le reste du tapis. N'utilisez pas de force excessive pour nettoyer la gomme à mâcher afin de ne pas endommager la surface.

NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE/DE RESTAURATION

Nettoyage effectué au besoin, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Les procédés suivants doivent être respectés lorsque le nettoyage de routine ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.

1. Vous pouvez utiliser la technique de l'extraction à sec ou de l'extraction à l'aide d'une brosse et d'une solution nettoyante. L'extraction à sec utilise un composé humide imprégné de produits chimiques nettoyants qui peut être appliqué à l'aide d'une brosse à soies dures ou d'un applicateur mécanique doté de brosses à rotation inverse. Le composé doit reposer sur la saleté pendant une courte période de temps afin que cette dernière l'absorbe, puis doit être retiré à l'aide d'un aspirateur. Avant de commencer le processus d'extraction, utilisez une brosse à soies dures pour faire décoller et pour retirer les particules sèches et les salissures fines de la surface du produit, puis utilisez un aspirateur pour recueillir et retirer les salissures restantes.
2. L'extraction à l'aide d'une brosse et d'une solution nettoyante utilise des machines dotées de brosses à rotation inverse qui font pénétrer la solution dans la surface du produit puis qui renvoient la solution souillée directement dans la machine.

REMARQUE : Il est important d'éliminer l'humidité de la surface des produits pour éviter l'encrassement prématuré.

3. Soulevez régulièrement les modules de tapis Nuway® pour effectuer un nettoyage en profondeur. Cette procédure permet également d'inspecter la fosse à tapis pour vérifier sa condition et facilite l'inversion des modules au besoin.

REMARQUE : Durant les mois d'hiver, retirez les gratte-pieds et nettoyez les cadres des fosses à tapis une fois par semaine. Durant les autres saisons, un nettoyage mensuel devrait être suffisant. Chaque fois que vous nettoyez les tapis et les bacs, assurez-vous qu'il ne reste pas de résidus de débris sous les gratte-pieds. Cette procédure évitera que les gratte-pieds se déforment à cause d'un substrat irrégulier et préviendra les problèmes à long terme. N'utilisez jamais de produits chimiques contenant des hydrocarbures chlorés et des agents de blanchiment ou oxydants sur les gratte-pieds Nuway®.

Entretien de Nuway®

4. Passez l'aspirateur sur la surface du tapis pour enlever la saleté avant de soulever les modules à l'aide d'un aspirateur humide et sec comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent. Utilisez un gros tournevis pour soulever soigneusement les modules de tapis individuels de la fosse à tapis.
5. Nettoyez la saleté qui a filtrée à la base de la fosse à tapis et du cadre. Selon le niveau de salissure, nettoyez le tapis à l'aide d'une des méthodes ci-dessus ou, dans les situations de salissure excessive, utilisez des méthodes d'extraction à l'eau chaude ou de lavage à pression.

REMARQUE : Il est important que les modules soient complètement secs avant de les remettre en place.

Le Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo contient des renseignements supplémentaires et peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com Pour obtenir une copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839.