FLOORING SYSTEMS

Инструкция по укладке

Allura Click Pro

Общие рекомендации

Внешний вид, производительность и долговечность уложенного напольного покрытия будут в значительной степени определяться качеством подготовленности основания и условиями, в которых оно укладывается. При использовании любого гибкого напольного покрытия неровности на основании пола будут заметны на готовом напольном покрытии.

Укладка плитки Allura Click Pro должна осуществляться в соответствии с национальным кодексом по укладке эластичных напольных покрытий, где это применимо. Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть чистыми, свободными от загрязнений, полностью закрытыми и защищенными от погодных условий. Основание должно быть чистым и свободным от загрязнений, ровным, твердым и всегда сухим.

Максимальный допуск с точки зрения плоскостности и ровности основания составляет отклонение в 5 мм от прямой кромки длиной 2м (измеряется путем перемещения прямой кромки во всех направлениях по основанию) и на 1 мм от прямой кромки длиной 20 см.

Примечания:

- Любые зазубрины, резкие выступы или перепады уровня основания следует удалять шлифованием или притиркой, либо локальным нанесением выравнивающего состава.

- Важно, чтобы загрязнения, такие как остатки чистящих средств, остатки старого клея и остатки старых напольных покрытий, например, остатки подложки от ковровой плитки, были удалены или, где это допустимо, изолированы с помощью соответствующей обработки основания пола.

Всегда проводите испытания на наличие влаги на всех основаниях. Все слои основания должны иметь эффективный влагозащитный барьер.

Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть надлежащим образом освещены с тем, чтобы обеспечить надлежащий осмотр основания, укладку и окончательную проверку.

Необходимо, чтобы температура помещения, где проходит укладка, составляла не менее 18ºС в течение 48 часов до, во время и в течение 24 часов после укладки. Материал необходимо выдержать в том же помещении и при той же температуре хотя бы 24 часа до укладки. Если напольное покрытие хранилось или транспортировалось непосредственно перед поставкой при температуре ниже 10ºС то период акклиматизации следует продлить до 48 часов. Плитки должны быть извлечены из коробок и акклиматизироваться в сложенном состоянии не больше 20 плиток в высоту.

Перед укладкой плитки следует убедиться в том, что получен правильный цвет, номер партии и количество, а также в том, что материал находится в хорошем состоянии. Никакие претензии в связи с неправильным цветом, рисунком или очевидными повреждениями, если материал был подогнан, приниматься не будут.

Используйте материал из одной партии/серии и укладывайте в соответствии с указаниями на коробках. Использование материала из различных партий всегда приведет к видимым различиям в оттенках. Номер партии четко обозначен на упаковке материала и должен быть проверен до начала укладки.

FLOORING SYSTEMS

Инструкция по укладке

Allura Click Pro

Allura Click Pro полностью готов к использованию после завершения укладки. Однако, если недавно установленный пол будет подвергаться интенсивному движению на стройплощадке, особенно с использованием колесного транспорта с высокой нагрузкой, пол следует защитить на этом этапе до начала эксплуатации (см. раздел “Рекомендации после укладки” в конце этого руководства).

Допустимые основания

Allura Click Pro может быть уложена на следующие основания (согласно условиям, указанными в данном руководстве):

- Новое или существующее основание из бетонной или цементной стяжки

- Новые или существующие основания из деревянных панелей или древесностружечных плит

- Существующая керамическая плитка

- Старая внутренняя отделка пола (смола) толщиной не менее 2 мм

- Старая краска

- Старые эластичные напольные покрытия (полугибкая плитка, виниловая асбестовая плитка, рулонные виниловые полы и линолеум коммерческий или полукоммерческий).

- Фальшполы

Что касается любого основания, не указанного выше, или при наличии каких-либо сомнений обратитесь в техническую службу Forbo Flooring.

Бетонные плиты или цементные стяжки: Новые и существующие плиты первого этажа должны быть уложены на влагонепроницаемую мембрану в соответствии с Национальными правилами укладки эластичных напольных покрытий. Если эффективной влагонепроницаемой мембраны нет или существуют какие-либо сомнения, следует нанести поверхностную влагонепроницаемую мембрану.

Allura Click Pro можно укладывать на основания с трещинами шириной менее 3 мм на неотапливаемом основании пола, при условии отсутствия разницы в уровне. При появлении трещин, которые не соответствуют этим критериям, обратитесь за дополнительной информацией к компании Forbo flooring.

При необходимости на стяжку и плиты перекрытия следует наносить сглаживающие и выравнивающие составы, предназначенные для зон с интенсивным движением. Выравнивающие составы не требуются для чистых, прочных и гладких бетонных поверхностей при условии, что они удовлетворяют указанным выше допускам.

Если на поверхность плиты/стяжки не наносится выравнивающий состав, следует нанести подходящую грунтовку, чтобы основание пола не запылилось.

Основания из деревянных панелей (шпунтовые плиты) - полы из фанеры или древесностружечных плит должны быть подготовлены в соответствии с Национальными правилами укладки эластичных

напольных покрытий. Перепады высоты между досками, превышающие 1 мм, следует отшлифовать заподлицо.

Старая керамическая плитка: уложена на прочную бетонную или цементную стяжку, прочно приклеена к основанию (герметичная керамическая плитка) или основанию (керамическая плитка на клеевом соединении), не требует дополнительной обработки, если плитка ровная, а ширина швов затирки составляет менее 8 мм и глубина не более 2 мм. Небольшие локальные различия в уровне между плитками могут быть устранены/выровнены подходящим сглаживающим составом.

В тех случаях, когда вышеуказанные требования не выполняются, по всей площади поверхности следует нанести обычный сверхпрочный нивелирующий состав, подходящий для использования в данном помещении.

Существующая отделка пола смолой: старая отделка должна быть прочной и полностью склеенной и иметь толщину не менее 2 мм. Если требования к ровности, чистоте и сцеплению не выполняются, необходимо удалить старую отделку пола на месте, а основание подготовить в соответствии с национальным кодексом.

Краска для пола: существующая лакокрасочная отделка должна быть чистой и прочной. Шлифовка не требуется, если краска прочная.

Старые гибкие напольные покрытия: полугибкое виниловое покрытие в рулоне и плитке, не содержащее асбеста, или линолеум должны соответствовать следующим условиям:

а. Быть прочным и плотно приклеенным к основанию.

б. Незакрепленные или поврежденные участки должны быть удалены и заменены прочным материалом или выровнены с помощью нивелирующего состава хорошего качества.

с. Должны соответствовать установленным требованиям

d. Должны быть отшлифованы, чтобы удалить старый воск, уплотнения и грязь (в местах, где планируется нанесение клеевых систем, таких как ленты), а затем тщательно очищены.

При наличии каких-либо сомнений или там, где требуется полная адгезия, существующие напольные покрытия следует демонтировать.

Примечание: Акустические напольные покрытия в целом, включая мягкий ПВХ и акустический линолеум, должны быть удалены, а основание подготовлено в соответствии с Национальным кодексом практики укладки эластичных напольных покрытий.

Примечание: Allura Click Pro можно укладывать только на основание, на которое ранее был нанесен только один слой гибкого напольного покрытия. Эксплуатационные характеристики старого напольного покрытия должны соответствовать требованиям нового, особенно если помещение будет использоваться по другому назначению.

Фальшполы должны быть гладкими, ровными, свободными от движения и чистыми. На панелях со стальной облицовкой может потребоваться обезжиривание (после очистки следует тщательно промыть/нейтрализовать химические чистящие средства). Все старые остатки клея должны быть удалены.

Панели фальшполов имеют тенденцию оседать вскоре после установки, и это следует учитывать при рассмотрении вопроса об установке Allura Puzzle на такие системы. Выступы между неровными панелями фальшпола со временем могут передаваться на готовую уложенную плитку и могут привести к загибанию краев плитки в тех местах, где они прилегают близко к ровным швам между нижележащими панелями.

Примечание: Случайный слабый свет подчеркнет любые неровности в основании пола.

В тех случаях, когда вышеуказанные условия не могут быть выполнены или существуют какие-либо сомнения, компания Forbo рекомендует покрыть фальшпол фанерой в соответствии с Национальными правилами укладки эластичных напольных покрытий.

Текстильные напольные покрытия: текстильные покрытия должны быть демонтированы, а основание пола подготовлено в соответствии с национальными нормами и правилами, где это применимо.

Теплые полы

Напольные покрытия компании Forbo могут устанавливаться на полы с подогревом при условии, что максимальная температура основания не будет превышать 27°C при любых условиях.

Крайне важно, чтобы системы подогрева полов были предварительно введены в эксплуатацию и были признаны исправными до начала монтажа напольного покрытия. Убедитесь, что система подогрева пола была выключена за 48 часов до начала укладки напольного покрытия и остается выключенной не менее 48 часов после завершения монтажа.

В период отключения системы теплых полов следует, при необходимости, обеспечить альтернативный источник отопления, чтобы в зоне укладки поддерживалась постоянная температура 18оС – 27оС.

Температура основания не должна превышать 18°C во время укладки напольного покрытия.

При необходимости следует использовать альтернативный источник отопления для поддержания комнатной температуры как минимум на уровне 18°C до, во время и в течение 72 часов после установки.

Температура системы теплого пола может быть повышена через 72 часа после укладки. Повышая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и материал могли совместно адаптироваться к изменению температуры. Укладка на пленочный тип подогрева возможна только с применением плотной подложки, не допускайте прямой контакт покрытия с подогревом полов.

Рекомендации по применению клея

Allura Click Pro укладывается без использования фиксации или какого-либо другого типа клея.

FLOORING SYSTEMS

Инструкция по укладке

Allura Click Pro

Укладка

Подложка Forbo Click - Подложка Forbo Click обладает следующими преимуществами:

• Устранение неровностей в основании, например, при укладке на керамическую плитку, деревянные полы и т.д.

• Снижение уровня шума при ходьбе и ударах

• Повышенная легкость при ходьбе и комфорт при укладке рекомендуется к использованию Forbo Click при установке на:

• Ламинат / паркет

• Ровные каменные полы, мрамор, асфальт

• Керамическая плитка (затирка швов шириной < 8 мм и глубиной < 2 мм)

Для любого основания пола, не указанного выше, или при наличии каких-либо сомнений обратитесь в техническую службу Forbo Flooring.

Примечание: Неиспользование подходящей подложки или использование альтернативных подложек, которые не были протестированы или одобрены другими производителями, может привести к исключению гарантий в случае повреждения. Не допускается использование мягких вспененных подложек, использование такова типа подложки, не гарантирует плотное соединение замков при монтаже и в последствии приведет к раскрытию замков во процессе эксплуатации.

Подложка укладывается свободно в том же направлении, что и панели. Перед установкой панелей защитную пленку следует снять. Это следует делать постепенно во время монтажа, немного опережая установку панели.

Общее

Allura Click Pro может укладываться на отдельных участках длиной до 1000 см без необходимости в подвижных соединениях.

• При укладке в очень длинных и узких помещениях следует использовать подвижные профили с интервалом в 25 метров.

• Помещения / зоны, разделенные выступающими конструктивными элементами, например, колоннами, разделительными стенами, дверными проемами, должны быть разделены деформационными швами толщиной не менее 5 мм на том же уровне, что и конструктивные элементы.

• При установке плинтусов или временных и/или окантовочных профилей никогда не прикрепляйте бордюры или профили к напольному покрытию.

По периметру и вокруг всех неподвижных предметов в помещении необходимо поддерживать непрерывный зазор в 5 мм.

Примечание: Allura Click не следует крепить как какую-либо часть строительных работ. Напольное покрытие не должно крепиться к основанию пола, к мебели или любым другим стационарным встроенным элементам.

Отделка дверных проемов: в дверных проемах или открытых проходах между большими смежными помещениями напольное покрытие должно быть отделано у порога двери/помещения подходящим фирменным профилем.

Укладка и подрезка плитки

Allura Click Pro можно подрезать с помощью обычных монтажных инструментов, таких как универсальные ножи. Нагрев изделия облегчит резку, например, при вырезании и подгонке вокруг фигур и столбов, но при хороших условиях на стройплощадке изделие можно успешно разрезать, сделав несколько надрезов на верхней поверхности плитки или планки с помощью ножа с прямым лезвием. Сделав надрез ножом, отогните плитку назад вдоль линии разреза и завершите разрез на оставшуюся толщину с обратной стороны плитки.

На больших площадях также подходит резка плитки по периметру с помощью электроинструмента.

Направление укладки - Всегда работайте слева направо в зоне укладки так, чтобы выступающие стороны панели были направлены к стене.

Устанавливайте панели лицевой стороной к основному источнику света в помещении. Оптимальная стабильность, присущая уложенному полу, будет достигнута за счет укладки панелей вдоль стен в длинных и узких помещениях.

Обеспечьте непрерывный расширительный зазор шириной не менее 5 мм по периметру помещения и между всеми неподвижными предметами в помещении, например, проходами для труб, дверными проемами и т.д. РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте оставшиеся обрезки напольного покрытия в качестве прокладок.

В принципе, этот компенсатор не должен быть покрыт силиконом, электрическими кабелями или подобными материалами.

Использование силиконового герметика допускается в следующих исключительных обстоятельствах:

• Стыки по периметру в небольших помещениях, где можно ожидать попадания влаги, таких как ванные комнаты или кухни шириной до 10 см, можно заполнить силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды через компенсаторы под уложенную поверхность.

Для больших площадей мы рекомендуем сначала обработать места стыков герметизирующей лентой, а затем заполнить их силиконовой массой и /или использовать плинтус с герметичным выступом.

• Дверные проемы: Для дверных проемов, которые нельзя укоротить, мы рекомендуем использовать компенсаторы толщиной 3 мм, которые можно заполнить силиконом с помощью прокладки для заполнения. Если дверные рамы необходимо укоротить, пожалуйста, также обеспечьте расстояние от стены до компенсатора в 5 мм.

• Установите первую панель так, чтобы язычковая сторона была направлена к стене, и прикрепите все остальные панели к первой панели.

Убедитесь, что соединения шпунта и паза с торцевой стороны точно прилегают друг к другу. Зафиксируйте их, слегка постучав по ним белым резиновым молотком.

Продолжайте укладывать оставшиеся плитки в первом ряду. Длина последней панели должна составлять не менее 30 см. Отступ от последней панели в этом ряду также должен составлять не менее 30 см, чтобы использовать его в качестве первой панели следующего ряда. Установите эту панель в паз первой панели первого ряда под углом примерно 30° и опустите ее, слегка надавив на предыдущий ряд.

Возьмите следующую панель и вставьте ее, также под углом 30°, продольно в панель первого ряда, которая уже лежит ровно на полу. Направьте панель как можно ближе к торцевой стороне ранее уложенной панели и зафиксируйте торцевые стыки белым резиновым молотком, как описано выше.

Продолжайте таким образом укладывать все оставшиеся ряды. Убедитесь, что стыки лицевой стороны (короткие) расположены в шахматном порядке между соседними рядами не менее чем на 30 см для достижения оптимальной укладки.

Для установки последнего ряда измеряется расстояние между стеной и ранее уложенным рядом и панель обрезается до этого размера (не забудьте оставить зазор по периметру шириной 5 мм).

Примечание: предпочтительно, чтобы последний ряд был не менее половины ширины панели.

Рекомендации после укладки

Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы квалифицированной укладки.

По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует подмести или пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов.

Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до завершения проекта, следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню трафика, который ожидается, а также потенциальному воздействию, царапинам или повреждению.

Защиту, подходящую для твердых полов, следует устанавливать на подвижную мебель. Офисные стулья и другие предметы мебели на колесиках должны быть оснащены роликами типа W.

Во многих случаях первоначальная подготовка помещений обычно поручается или передается на субподряд профессиональному подрядчику по уборке и техническому обслуживанию, который будет располагать персоналом и оборудованием для тщательного выполнения этой работы.

Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного покрытия, важно, с первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу. Руководства по чистке и уходу всех напольных покрытий Forbo доступны для скачивания по адресу: https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/ukladka-i-uhod/pyc5ei

Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или конечному пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.

FLOORING SYSTEMS

Инструкция по укладке

Allura Click Pro

Используйте входные системы

До 80% грязи, попадающей в здание, мы приносим с обувью. Следует использовать входные грязезащитные системы соответствующего размера (в идеале более 6м) и качества. Независимые исследования доказали, что системы напольных покрытий Forbo Coral или Nuway для входных групп удаляют и удерживают до 94% всей грязи и влаги, попадающих в здание с обувью; снижаются затраты на техническое обслуживание и максимально сохраняется внешний вид прилегающих напольных покрытий, а также снижают риск поскальзывания. Как и в случае с любой системой грязезащиты, все входные системы напольных покрытий следует регулярно чистить, чтобы удалить собираемую грязь.

Примечание

По получении поставки необходимо проверить упаковки, чтобы убедиться, что дизайн полученного материала, номер партии и количество совпадают и, что материал находится в хорошем состоянии. После принятия материала, претензии в отношении неправильности дизайн, рисунка или явного повреждения и в дальнейшем его раскрое и приклеивании, не поставив за ранее в известность производителя претензии не принимаются.

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

ООО «Форбо Флоринг»

115280, Россия, Москва,

ул. Ленинская Слобода д.19 оф.5001

тел. +7 495 269 18 21

email: Moscow-office@forbo.com www.forbo-flooring.ru