Instalación de base Corkment

- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de instalación de Forbo*** antes de instalar la base Corkment.
- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía de evaluación y preparación de sustratos Forbo*** antes de instalar la base Corkment.
- Una vez iniciada la instalación, se considera que se aceptan implícitamente las condiciones del lugar, y la responsabilidad por cualquier falla directamente relacionada con condiciones inadecuadas del lugar recae en el instalador y/o el contratista encargado del piso.
- Utilice el adhesivo Forbo Sustain 1195 o Forbo 660.
- Utilice una llana de dientes cuadrados de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulgadas para aplicar el adhesivo.
- La base Forbo Corkment puede instalarse sobre sustratos aprobados por debajo, al nivel o por encima del nivel del terreno.
- Guarde todos los rollos en posición vertical, con las etiquetas hacia arriba, y asegúrese de que el color, el número de rollo y el número de lote se puedan leer fácilmente.
- Instale la capa base Corkment con el lado de yute **hacia arriba** (expuesto) y la superficie de corcho adherida al sustrato. Siempre que sea posible, instale la capa base Corkment en ángulo recto con respecto a la dirección en la que se instalará el piso de acabado. Si la capa base Corkment y el piso acabado deben instalarse en la misma dirección, desplace las uniones un mínimo de 6 pulgadas.

  NOTA: El espesor de la capa base Corkment que se aplique nunca debe ser mayor que el calibre del revestimiento de piso terminado.
- El tiempo de exposición al aire y el tiempo de trabajo de los adhesivos variarán según las condiciones del lugar de aplicación, tales como la temperatura y la humedad ambientales, la porosidad del sustrato y la circulación de aire. Una indicación general del tiempo de exposición al aire adecuado se da cuando al tocarlo ligeramente, el adhesivo se transfiere al dedo, pero al presionarlo con firmeza, el adhesivo se aplana y se extiende. Para obtener más información, consulte las ***fichas técnicas de los adhesivos Forbo***.
- Instale una sección a la vez. Se debe dejar que el adhesivo adquiera consistencia antes de colocar el material del piso sobre él, pero **no permita que el adhesivo se seque**. El material para el piso **debe** colocarse siempre sobre adhesivo **húmedo** y aplanarse con un rodillo inmediatamente.
- Revise con frecuencia si hay restos de adhesivo. Para lograr una unión segura es necesario que el adhesivo se transfiera al reverso del material en un **100 % en estado húmedo**. La transferencia 100 % en húmedo consiste de una película continua de adhesivo, cuando está húmedo, tanto en el reverso del material como en el sustrato, sin rastros de marcas de espátula ni protuberancias.
- El material del piso debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y cura.
- Pase inmediatamente el rodillo por todo el piso en todas las direcciones, utilizando un rodillo de 100 lb, para garantizar que el adhesivo se adhiera correctamente. Es necesario seguir alisando con el rodillo durante el asentado del adhesivo para garantizar que el material quede plano y completamente adherido.
- Es necesario utilizar un rodillo para paredes de tres secciones o un rodillo de acero para uniones en las paredes, debajo de los zócalos o en cualquier lugar donde no se pueda acceder o aplicar todo el peso de un rodillo de 100 lb.
- Asegúrate de que las uniones queden *bien ajustadas* sin huecos ni holgura. Corte siempre el material con un *ligero* socavado.
- **No instale el revestimiento de piso final hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas después de la instalación de la capa base Corkment.**
- No permita el tráfico pesado ni el paso de cargas rodantes hasta que hayan transcurrido al menos 72 horas de la instalación. Para instalaciones sobre sustratos no porosos, es posible que se requiera más tiempo, ya que el adhesivo puede tardar más en curarse.
- Espere al menos cinco días después de instalar el piso terminado para realizar la limpieza inicial. Para instalaciones sobre sustratos no porosos, es posible que se requiera más tiempo, ya que el adhesivo puede tardar más en secarse y curarse.

La ***Guía general de instalación de Forbo*** contiene información adicional y está disponible para su descarga en www.forboflooringNA.com. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839.