
Instalación de piso Allura Flex

- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de instalación de Forbo*** antes de instalar pisos Allura Flex.
- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía de evaluación y preparación de sustratos Forbo*** antes de instalar pisos Allura Flex.
- El inicio de la instalación implica la aceptación de las condiciones del lugar y la responsabilidad por cualquier fallo directamente relacionado con condiciones inadecuadas del lugar recae sobre el instalador y/o el contratista de suelos.
- El revestimiento de piso Allura Flex puede instalarse sobre sustratos aprobados por debajo, al nivel o por encima del nivel del terreno.
- Almacene las cajas de Allura Flex sin abrir.
- En caso de instalación comercial, utilice el adhesivo Forbo Sustain 1195. Utilice una llana de dientes cuadrados de 1/16 x 1/16 x 1/16 para aplicar el adhesivo. Reemplace la hoja de la llana cuando ya no sea posible lograr una cobertura adecuada.
- Para su instalación en viviendas, se puede utilizar el adhesivo Forbo V 1190. Utilice un rodillo de felpa de 3/8 pulgadas para aplicar el adhesivo Forbo V 1190. Reemplace el rodillo cuando ya no sea posible lograr una cobertura adecuada. Las áreas comunes u otras zonas que puedan estar expuestas a tareas de mantenimiento en condiciones húmedas o a una mayor exposición al agua superficial deben instalarse utilizando el adhesivo Forbo Sustain 1195.
- Utilice material del mismo lote o de la misma serie de tinte.
- No saque de la caja más losetas de las que se puedan instalar en aproximadamente 1 hora.
- Coloque las cajas en orden consecutivo.
- El piso Allura Flex debe instalarse con todas las flechas del reverso orientadas en la misma dirección y utilizando material del mismo lote.
- Espere un mínimo de cinco días después de la instalación para realizar la limpieza inicial. Para instalaciones sobre sustratos no porosos, es posible que se requiera más tiempo, ya que el adhesivo puede tardar más en secarse y curarse.
- Enorgullézcase de su trabajo y sea profesional en todo momento.
- Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839 o por correo electrónico a www.forboflooringNA.com.

Distribución

- Los productos para pisos Allura Flex se instalan utilizando técnicas convencionales de instalación de losetas.
- Es costumbre comenzar desde el centro de la habitación. En pasillos y espacios pequeños puede resultar más sencillo trabajar a lo largo, partiendo de un extremo y utilizando la línea central como guía.
- La línea central se traza de la siguiente manera (figura 1): Se traza una línea con tiza desde el centro de la pared A/B (punto E) hasta el centro de la pared C/D (punto F). Se obtiene el centro de la recta E/F (punto M). Trace una línea perpendicular que pase por el punto M utilizando el método 3:4:5 para determinar G/H.
- Comience en el punto M y mida a lo largo y a lo ancho hasta las paredes para asegurarse de que quede al menos media loseta en el borde. Ajuste las líneas E/F y G/H si es necesario.



Instalación de piso Allura Flex

Instalación comercial

- Utilice el adhesivo Forbo Sustain 1195.
- Una vez marcadas las líneas de inicio, extienda el adhesivo con una llana dentada cuadrada de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulgadas.
- Asegúrese de aplicar el adhesivo hasta la línea de inicio sin dejar espacios vacíos.
- Comience a colocar las losetas en el punto de partida, asegurándose de que cada loseta quede alineada exactamente con las líneas de trazado. Si las primeras losetas no se colocan con precisión, toda la instalación se verá afectada.
- Las losetas deben colocarse sobre el adhesivo húmedo. No aplique el adhesivo en un área mayor de la que se pueda instalar, y asegúrese de que el 100 % del adhesivo se transfiera al reverso del material.
- El tiempo de apertura y el tiempo de trabajo de los adhesivos variarán en función de las condiciones del lugar, como la temperatura y la humedad ambiente, la porosidad del sustrato y la circulación del aire. Es responsabilidad del instalador realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones específicas para garantizar una transferencia del 100 % del adhesivo húmedo al reverso del material. Una indicación general del tiempo de exposición al aire adecuado se da cuando al tocarlo ligeramente, el adhesivo se transfiere al dedo, pero al presionarlo con firmeza, el adhesivo se aplana y se extiende.
- Será necesario un breve periodo de exposición al aire. Se debe dejar que el adhesivo adquiera consistencia antes de colocar el material del piso sobre él, pero **no permita que el adhesivo se seque**.
- Revise con frecuencia si hay restos de adhesivo. Para lograr una unión segura es necesario que el adhesivo se transfiera al reverso del material en un **100 % en estado húmedo**. La transferencia en húmedo al 100% consiste en una película continua de adhesivo que, al humedecerse, cubre tanto el soporte del material como el sustrato, sin dejar rastro de marcas de espátula ni relieves. El material del piso **debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y se cura.**
- Inmediatamente, pase un rodillo de 45 kg (100 lb) sobre el suelo en todas direcciones para asegurar una correcta transferencia del adhesivo. Es necesario seguir alisando con el rodillo durante el asentado del adhesivo para garantizar que el material quede plano y completamente adherido.
- Es necesario utilizar un rodillo para paredes de tres secciones o un rodillo de acero para uniones en las paredes, debajo de los zócalos o en cualquier lugar donde no se pueda acceder o aplicar todo el peso de un rodillo de 100 lb.
- Si se colocan y alisan correctamente las losetas, se producirá una “explosión” completa de los surcos de la llana, creando una capa continua y plana de adhesivo. La transferencia completa del reverso de la loseta se verá como una simple huella del reverso de la loseta en la superficie del adhesivo. No deben verse surcos de la llana.
- Al planificar la instalación hay que tener en cuenta el tiempo que lleva marcar y cortar las losetas de los bordes. Sin una planificación adecuada, es posible que se agote el tiempo de trabajo del adhesivo en el perímetro antes de que se instalen las losetas. Esto provocará una adhesión inadecuada de las losetas perimetrales. Planifique siempre la secuencia de aplicación del adhesivo de manera que las losetas perimetrales puedan cortarse y colocarse sobre el adhesivo antes de que se supere el tiempo de trabajo del mismo.
- Elimine inmediatamente los residuos de adhesivo fresco con un paño blanco limpio. El adhesivo seco se puede eliminar con un paño blanco limpio y el removedor de adhesivo de Forbo. Si no se cuenta con este producto, se puede utilizar una solución de limpiador de pH neutro debidamente diluido. A continuación, se debe enjuagar la zona con agua limpia y fría para eliminar todos los residuos del piso.

Instalación de piso Allura Flex

Instalación residencial

- Para su instalación en viviendas, se puede utilizar el adhesivo Forbo V 1190.
- Después de marcar las líneas de inicio, aplique el adhesivo con un rodillo de felpa de 3/8 pulgadas asegurándose de aplicar la cantidad suficiente (consulte la tasa de aplicación que figura en la etiqueta de la tapa del envase del adhesivo).
- Asegúrese de aplicar el adhesivo hasta la línea de inicio sin dejar espacios vacíos.
- Permita que el adhesivo se vuelva transparente y se seque al tacto antes de instalar el revestimiento de piso. Una vez que se haya vuelto transparente, el piso **se debe** colocar sobre el adhesivo en un plazo de cuatro (4) horas.
- Comience a colocar las losetas en el punto de partida, asegurándose de que cada loseta quede alineada exactamente con las líneas de trazado. Si las primeras losetas no se colocan con precisión, toda la instalación se verá afectada.
- Pase inmediatamente el rodillo por todo el piso en todas las direcciones, utilizando un rodillo de 100 lb, para garantizar que el adhesivo se adhiera correctamente. Es necesario seguir alisando con el rodillo durante el asentado del adhesivo para garantizar que el material quede plano y completamente adherido.
- Es necesario utilizar un rodillo para paredes de tres secciones o un rodillo de acero para uniones en las paredes, debajo de los zócalos o en cualquier lugar donde no se pueda acceder o aplicar todo el peso de un rodillo de 100 lb.
- Elimine inmediatamente los residuos de adhesivo fresco con un paño blanco limpio. El adhesivo seco se puede eliminar con un paño blanco limpio y el removedor de adhesivo de Forbo. Si no se cuenta con este producto, se puede utilizar una solución de limpiador de pH neutro debidamente diluido. A continuación, se debe enjuagar la zona con agua limpia y fría para eliminar todos los residuos del piso.

  NOTA: Las áreas comunes u otras zonas que puedan estar expuestas a tareas de mantenimiento en condiciones húmedas o a una mayor exposición al agua superficial deben instalarse utilizando el adhesivo Forbo Sustain 1195.
- Para aplicaciones ***residenciales comerciales*** (por ejemplo, edificios de apartamentos residenciales, complejos habitacionales, etc.), **es obligatorio** seguir las instrucciones de ***instalación comercial*** mencionadas anteriormente.

La ***Guía general de instalación de Forbo*** contiene información adicional y está disponible para su descarga en www.forboflooringNA.com. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839.