Remonte en muro de productos de vinilo

- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de instalación de Forbo*** antes de instalar los productos de vinilo en rollo y modulares.
- Antes de instalar los productos de vinilo en rollo y modulares, consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía de evaluación y preparación de sustratos Forbo***.
- Los productos de vinilo en rollo y de vinilo modular pueden instalarse con remonte en muro. El remonte en muro consiste en extender el material del piso hacia arriba por la pared, por lo general entre 4 y 6 pulgadas.
- Dedique la misma atención tanto a la preparación de las paredes como a la del piso. La calidad del material del piso es igual de buena que la de lo que cubre.

  NOTA: No remonte en muro material sobre superficies no porosas, como revestimientos de vinilo para paredes, marlite, HPL, pintura epoxi, etc., sin asegurarse primero de que se pueda lograr una adhesión firme. Las superficies muy porosas pueden requerir el uso de una capa de imprimación. Para más información, consulte la ***Guía de evaluación y preparación de sustratos Forbo***.
- Siempre se debe utilizar una moldura de apoyo al realizar remontes en muro con productos vinilo. La moldura de apoyo se utiliza en la unión entre el piso y la pared para dar soporte a la parte posterior del revestimiento del piso.
- Las molduras de apoyo se pueden fabricar con diversos materiales. Se puede utilizar cualquier tipo, si:
  - Tiene un radio mínimo de 7/8 de pulgada.
  - Sea dura y rígida. Los materiales blandos y flexibles no brindarán el soporte adecuado para el piso.
  - Sea un material que no manche el revestimiento del piso.
- Las esquinas exteriores de la moldura cóncava deben cortarse en inglete. Las esquinas interiores pueden realizarse a inglete o con corte de ajuste.
- La moldura de apoyo se puede pegar, clavar o engrapar a la pared. Si utiliza clavos o grapas, asegúrese de que las cabezas queden al ras para que no se vean a través del piso.
- El perfil de remate se utiliza para dar el acabado al borde superior del revestimiento del piso. El perfil de remate está disponible en metal, vinilo y hule. Los de vinilo y hule están disponibles en una amplia gama de colores. El metálico es más duradero y facilita el marcado y el ajuste del piso. Cuando se utilice un perfil de remate metálico, lo mejor es usar cortadores de inglete y hacer que la cobertura envuelva las esquinas.
- Asegúrese de que el perfil de remate esté bien fijado a la pared, siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.
- El material siempre debe someterse a una inspección visual antes de su instalación. Si tiene alguna duda sobre la calidad del material, comuníquese con el departamento de servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo antes de la instalación.

  Los costos (incluida la mano de obra) relacionados con el reemplazo de material que se instaló con defectos visibles que se hubieran podido detectar antes de la instalación no están cubiertos por la garantía.
- Una vez iniciada la instalación, se considera que se aceptan implícitamente las condiciones del lugar, y la responsabilidad por cualquier falla directamente relacionada con condiciones inadecuadas del lugar recae en el instalador y/o el contratista encargado del piso.
- Enorgullézcase de su trabajo y sea profesional en todo momento.
- Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839 o por correo electrónico a www.forboflooringNA.com.

Instalación

- Utilice siempre el adhesivo y la llana dentada recomendados por Forbo para la instalación de piso de vinilo Forbo. Para obtener más información, consulte las ***fichas técnicas de los adhesivos Forbo***. El adhesivo debe extenderse sobre el muro y la moldura de apoyo, continuando sobre el piso, utilizando la llana dentada adecuada.
- Al aplicar el adhesivo para el material con remonte en muro, también debe aplicarse el adhesivo en el reverso del material que se va a remontar y dejar que se seque un poco. Un rodillo de pintura de 2 pulgadas funciona bien para aplicar el adhesivo.
- El material debe colocarse sobre el adhesivo húmedo. Asegúrate de que el material quede bien ajustado a la moldura de apoyo y encaje correctamente en el perfil de remate. Presione las esquinas para que queden bien ajustadas y pase un rodillo de acero por las uniones, asegurándose de que se haya logrado una transferencia húmeda adecuada.
- Revise con frecuencia si hay restos de adhesivo. Para lograr una unión segura es necesario que el adhesivo se transfiera al reverso del material en un **100 % en estado húmedo**. La transferencia 100 % en húmedo consiste de una película continua de adhesivo, cuando está húmedo, tanto en el reverso del material como en el sustrato, sin rastros de marcas de espátula ni protuberancias.
- El material del piso **debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y se cura.** Para garantizar un contacto continuo entre el material y el adhesivo, es necesario corregir la curva natural que se forma en el extremo de cada corte de Marmoleum, masajeándolo tanto antes como durante la instalación para eliminar la tensión causada por el enrollado. Un masaje adecuado debería permitir que el material permanezca en contacto con el adhesivo; sin embargo, si es necesario, se debe aplicar peso para garantizar que el material del piso permanezca en contacto total con el adhesivo mientras este se seca.

- Pase inmediatamente el rodillo por todo el piso en todas las direcciones, utilizando un rodillo de 100 lb, para garantizar que el adhesivo se adhiera correctamente. Es necesario seguir alisando con el rodillo durante el asentado del adhesivo para garantizar que el material quede plano y completamente adherido.
- El material remontado en muro debe aplanarse inmediatamente con un rodillo de acero para juntas.

Esquinas exteriores

El método recomendado para las esquinas exteriores es el **método de "mariposa" o inserto en "V"**.

- Corte un rectángulo del material para piso.
    - La longitud debe ser el doble de la altura del remonte en muro.
    - El ancho debe corresponder a la distancia desde el perfil de remate hasta la mitad del radio de la moldura de apoyo.
- Dibuje una línea central que divida la longitud en dos partes iguales.
- Corte desde ambas esquinas hacia la línea central formando un triángulo.
- Alrededor del vértice inferior del triángulo.
- Caliente la parte posterior del material a lo largo de la línea central y dóblelo hasta que quede plano.
- Una vez que se haya enfriado, abra el triángulo hasta formar un ángulo de 90°.
- Instale primero todas las esquinas tipo "mariposa".
- Una vez colocado, aplique adhesivo hasta la "mariposa".
- Instale el material del área principal y haga un corte de alivio para que el material se superponga a ambos bordes y al punto inferior de la esquina tipo "mariposa".
- Asegúrese de que el material del área principal esté bien asentado sobre la moldura de apoyo, recórtelo para lograr un ajuste exacto con la esquina tipo "mariposa".

Esquinas interiores de 45°

- Doble el material sobre sí mismo, apretándolo bien hacia la esquina.
- Use la plantilla angular y corte el material en un ángulo de 45°.
- Envuelva el material alrededor de la esquina.
- Recorte el exceso de material, dejando aproximadamente 1 pulgada de superposición en la unión.
- Presione el material con fuerza contra la esquina y la base con una herramienta para escalones. Corte la unión en ángulo de 45°.

Esquinas interiores rectas

- Empuje el revestimiento del piso lo más cerca posible de la esquina interior, asegurándose de que quede bien ajustado sobre la moldura de apoyo.
- Haga un corte desde la parte inferior del material hasta la parte superior, alineado con la esquina.
- Doble un lado hacia adentro y ajústelo a la esquina.
- Doble el segundo lado hacia adentro y ajústelo a la esquina, con cuidado de no rayar ni dañar el primer lado.
- Ranure las uniones de ajuste exacto utilizando el ranurador manual Forbo y la plantilla angular. Termofusione todas las juntas utilizando una boquilla de soldadura adecuada.
- Una vez que el cordón de soldadura se haya enfriado, recórtelo en dos pasadas utilizando una cuchilla de media luna y una placa de recorte, o una cuchilla X-Acto.
- Se puede utilizar una herramienta de alisado térmica para retocar pequeñas irregularidades en la soldadura terminada.

Remonte en muro de Colorex SD | EC

Dado que trazar y cortar las losetas Colorex SD | EC para remonte en muro lleva tiempo, se recomienda aplicar primero el adhesivo únicamente en las zonas donde se colocarán las losetas enteras. Cuando el área esté lista, marque y corte las losetas del borde antes de aplicar el adhesivo. Una vez finalizado el ajuste, el adhesivo puede extenderse en el área perimetral y las piezas del borde pueden instalarse y pasarse con rodillo mientras el adhesivo aún esté húmedo.

Al realizar el remonte en muro de Colorex SD | EC en aplicaciones conductivas, se debe utilizar el adhesivo Forbo C 930 en el muro para mantener la conductividad. El tamaño recomendado de los dientes cuadrados de la llana es de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulgadas.

La ***Guía general de instalación de Forbo*** contiene información adicional y está disponible para su descarga en www.forboflooringNA.com. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839.