

FICHE TECHNIQUE

520 Docteur Linoleum



Description

Colle de rénovation pour réparer les zones creuses sous le linoléum, sensible à la pression et durci rapidement après avoir pressé la colle injectée sous le revêtement de sol.



- Adhésif de rénovation
- Durcissement rapide
- Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol
- Résistant aux chaises à roulettes
- Usage en intérieur uniquement

Pour la réparation des revêtements de sol linoléum tels que :

- Marmoleum
- Marmoleum décibel

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Dispersion de latex
Densité	0.9 kg/ l
Consistance	Liquide fluide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	Dépend de la surface à réparer
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	12 mois dans un endroit-frais et à l'abris du gel
Qualité spéciale	Kit d'outils inclus
Durcissement	Env. 24 h
Temps ouvert	20 min

Conditionnement :

Contenant	Bouteille plastique de 0.5kg et 2 seringues par boîte
Palette	264 / palette

Code article

Produit	Définition	Code EAN
520	Docteur Linoleum	

FICHE TECHNIQUE

520 Docteur Linoléum



Installation

Support :

L'un des matériaux à coller doit être hydrofuge.

Ne convient pas pour des zones creuses causées par une humidité excessive du support.

Instruction d'utilisation :

- Avant utilisation, tempérer le produit selon les conditions de traitement.
- Agiter avant emploi !
- Percer les zones creuses avec un foret de 4 mm. Remplir la seringue fournie avec l'adhésif et l'injecter sous la zone creuse.
- Répartir immédiatement l'adhésif du centre vers l'extérieur avec un marteau, puis frotter de l'extérieur vers l'intérieur.
- Essuyer tout excès d'adhésif avec un chiffon humide.
- L'adhésif prend immédiatement, aucun travail supplémentaire n'est généralement nécessaire.
- Sceller le trou de perçage avec un cordon de soudure à chaud.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : min. 18 °C.

Température matériau et support : min. 15°

Humidité relative de l'air : 35 - 75%, recommandé <65%

Environnement et santé

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

FDS : Disponible sur demande.

Substances : Contient du latex naturel. Peut produire une réaction allergique.