

eurocol 150

the strong connection



PARQUET DOCTOR

Клей для ремонта паркетного пола. Жидкий полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги из воздуха. Предназначен для ремонта подвижных участков приклеенного к основанию паркетного пола. Благодаря легкому вспениванию заполняет пустоты под паркетом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан
Цвет	Коричневый
Консистенция	Жидкая

- готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей
- экстремально прочный клеевой шов
- не содержит растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Зависит от размера полости под паркетом
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Да
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

для небольшого ремонта пустотных участков под склеенным паркетом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Шприц
Время высыхания	Ок. 3 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	816 HandClean, 358 ToolCleaner
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Да

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Инструкция по применению:

- Определите приблизительно центр подвижного участка паркета, имеющего под собой пустоты и подлежащего ремонту.
- Просверлите отверстие в паркете (диаметром 4 мм), заблаговременно укрыв его влагонепроницаемым материалом во избежание попадания клея на поверхность паркета.
- Вставьте капельницу флакона с ремонтным клеем в отверстие и, плотно прижав его, заполните полость под паркетом, постепенно выдавливая клей.
- Заполнив, туго забейте в отверстие предварительно заготовленную пробку той же породы древесины, что и ремонтируемый паркет.
- Распределите клей под паркетом, пригладьте его, и оставьте под гнетом до высыхания клея.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

150 PARQUET DOCTOR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод
150	Parquet Doctor	750 г нетто, 6 шт. в коробке	

150 PARQUET DOCTOR

