

eurocol

051

the strong connection



EUOPRIMER QUARTZ

Primaire carrelage sur carrelage prêt à l'emploi pour une adhérence encore meilleure des colles à carrelage et des enduits de ragréage muraux à base de ciment ou de plâtre. La base de collage idéale sur, par exemple, les carreaux muraux et de sol existants, les anciennes couches de peinture et de revêtement (collées) et l'émail pour béton. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion.
Couleur	Rose pâle.

- Très faible émission
- Emicode EC 1PLUS
- Prêt à l'emploi
- Résiste aux alcalins
- Facile à utiliser
- Convient pour une application intérieure
- Pour mur et sol
- Convenable pour chauffage par le sol
- Améliore l'adhérence

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Alcali	Le 051 Europrimer Quartz est résistant aux milieux alcalins.
Consommation	0,1 - 0,3 kg/m ² , suivant le type de rouleau ou brosse.
Classification	Emicode EC 1PLUS testés conformément aux EN13999-2/4
Résistance à l'humidité	Après le séchage résistant à l'humidité et par conséquent approprié pour l'application dans « les espaces humides ». Le 051 Europrimer Quartz ne peut être appliquée à l'extérieur ou sous l'eau (bassins de piscine).
Vieillessement	Après prise, le 051 Europrimer Quartz ne présente aucun signe de vieillissement.

APPLICATION

Primaire pour supports hermétiques, par ex. carrelage mural et de sol et béton émaillé existants, sur lesquels de nouveaux carreaux sont collés, ou qui sont finis avec une égalisation murale à base de ciment ou de plâtre.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer à l'abri du gel. Protéger contre les températures élevées.
Outils	Rouleau en poils ou brosse.
Séchage	2 - 4 heures, suivant le type de support, l'application et la température ambiante.
Durée de conservation	12 Mois dans son emballage d'origine intact. Bien refermer l'emballage ouvert après utilisation.

051 EUROPRIMER QUARTZ

Température d'application

De 5° à 25 °C (température ambiante et du support).

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Étant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le support doit être propre, dégraissé, dépoussiéré, sec, résistant à la traction et à la compression, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 352 et 18 365.
- Appliquer le 014 Euroclean pour le dégraissage complet de support.
- À l'avance consulter nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Utilisateur:

- Avant l'application, on mélangera le 051 Europrimer Quartz à la main.
- Appliquer le primaire en une fine couche fine et uniforme au moyen d'un rouleau en poil ou une brosse.
- Temps de 2 - 4 heures, suivant le support, l'application et la température.
- Ensuite enduire le support avec un produit à base de ciment ou plâtre ou une colle pour carrelages.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTEE

Sécurité et environnement FS Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155. Disponible sur demande.

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
051	Europrimer Quartz	Seau de 7 kg	8 710345 005128
051	Europrimer Quartz	Seau de 14 kg	8 710345 005104
051	Europrimer Quartz	12x1,5 kg de Seau	8 710345 005142
051	Europrimer Quartz	Seau de 1,5 kg	8 710345 051552 12 pièces



Colis
1,5 kg



Colis
14 kg

051 EUROPRIMER QUARTZ