

# eurocol 150

the strong connection



## PARQUET DOCTOR

Клей для ремонта паркетного пола. Жидкий полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги из воздуха. Предназначен для ремонта подвижных участков приклеенного к основанию паркетного пола. Благодаря легкому вспениванию заполняет пустоты под паркетом.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан
Цвет	Коричневый
Консистенция	Жидкая

- готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей
- экстремально прочный клеевой шов
- не содержит растворителей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Зависит от размера полости под паркетом
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Да
Плотность	Ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

для небольшого ремонта пустотных участков под склеенным паркетом.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Шприц
Время высыхания	Ок. 3 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	816 HandClean, 358 ToolCleaner
Температура применения	TODO
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Да

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Инструкция по применению:

- Определите приблизительно центр подвижного участка паркета, имеющего под собой пустоты и подлежащего ремонту.
- Просверлите отверстие в паркете (диаметром 4 мм), заблаговременно укрыв его влагонепроницаемым материалом во избежание попадания клея на поверхность паркета.
- Вставьте капельницу флакона с ремонтным клеем в отверстие и, плотно прижав его, заполните полость под паркетом, постепенно выдавливая клей.
- Заполнив, туго забейте в отверстие предварительно заготовленную пробку той же породы древесины, что и ремонтируемый паркет.
- Распределите клей под паркетом, привальцевав его, и оставьте под гнетом до высыхания клея.

### 150 PARQUET DOCTOR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



---

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

---

**УПАКОВКА**

---

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код
150	Parquet Doctor	750 г нетто, 6 шт. в коробке	

**150 PARQUET DOCTOR**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

