

eurocol 150

the strong connection



PARQUET DOCTOR

Клей для ремонта паркетного пола. Жидкий полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги из воздуха. Предназначен для ремонта подвижных участков приклеенного к основанию паркетного пола. Благодаря легкому вспениванию заполняет пустоты под паркетом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|--------------|------------|
| Основа | Полиуретан |
| Цвет | Коричневый |
| Консистенция | Жидкая |

- готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей
- экстремально прочный клеевой шов
- не содержит растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|---|
| Расход | Зависит от размера полости под паркетом |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется. |
| Морозостойкость | Да |
| Плотность | Ок. 1,1 г/см ³ |

НАЗНАЧЕНИЕ

для небольшого ремонта пустотных участков под склеенным паркетом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|------------------------|---|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C |
| Инструмент | Шприц |
| Время высыхания | Ок. 3 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Очиститель | 816 HandClean, 358 ToolCleaner |
| Температура применения | TODO |
| Морозостойкость | Да |

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Инструкция по применению:

- Определите приблизительно центр подвижного участка паркета, имеющего под собой пустоты и подлежащего ремонту.
- Просверлите отверстие в паркете (диаметром 4 мм), заблаговременно укрыв его влагонепроницаемым материалом во избежание попадания клея на поверхность паркета.
- Вставьте капельницу флакона с ремонтным клеем в отверстие и, плотно прижав его, заполните полость под паркетом, постепенно выдавливая клей.
- Заполнив, туго забейте в отверстие предварительно заготовленную пробку той же породы древесины, что и ремонтируемый паркет.
- Распределите клей под паркетом, привальцевав его, и оставьте под гнетом до высыхания клея.

150 PARQUET DOCTOR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

| Артикул | Название | Упаковка | Штрих-код |
|---------|----------------|------------------------------|-----------|
| 150 | Parquet Doctor | 750 г нетто, 6 шт. в коробке | |

150 PARQUET DOCTOR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

