

Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet - Tekstil Indgangsmåtte

Omfang:

Lokalisering	Der henvises til følgende tegninger: Hovedtegnning <indsæt tegningsnr.> Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.>
Afgrænsning	Indgangsmåtte på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> Detailtegninger <indsæt tegningsnr.>

Forskrifter:

Produkter	<u>Lim</u> Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. <u>Indgangsmåtte</u> Indgangsmåtte skal være Forbo Coral <specificer produktnavn> indgangsmåtte i størrelse <specificer cm> cm x <specificer cm> cm eller dermed ligestillet produkt. Tykkelse <specificer mm> mm. Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse> Dessin nr.: <specificer> <u>Måtteramme</u> Ramme udføres med kantafslutningsprofil <specificer profiltipe> .
Udførelse	<u>Måtteramme:</u> Måtterammen <specificer> monteres i udsparingen i slidlaget således, at rammens øverste kant er plan med den færdige gulvbelægning. <u>Spartling:</u> Spartlingen udføres til et plant underlag passende til at ok måtte er 1 .- 2 mm over den tilstødende gulvoverflade. <u>Forudgående bygningsdele</u> Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på ± 2 mm på 2m. Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og rensset for eventuelt slamlag. <u>Tolerancer</u> Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være ± 2 mm på 2 m retholt.

Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet

- Tekstil Indgangsmåtte

Produktprøve

I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en Indgangsmåttensprøve på 20 x 30 cm.

Primning

Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger.

Rummet skal være lukket for støvtilgang.

Spartling

Gulvet spartles i henhold til Gulvfakta:

<https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/gulvbranchen/gulvfakta/tilbehor-og-materialer/spartling/>

Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger.

Montering af indgangsmåtte må først udføres efter et døgn.

Montering af Indgangsmåtte

Indgangsmåtte skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før monteringen påbegyndes.

Limning med egnet vinylklæber til Indgangsmåtte i henhold til limleverandørens anvisninger.

Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet.

Afdækning

Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes.

Afdækning foretages iht. Gulvfakta:

<https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/gulvbranchen/gulvfakta/tilbehor-og-materialer/afdaekning/>

Fjernelse af afdækning

Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges.

Byggerengøring

Færdig gulvoverflade afleveres rengjort ifølge Forbo rengøringsanvisning.

Daglig vedligeholdelse

Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning)