

# eurocol

# 150

the strong connection

3-6-2026



## PARQUET DOCTOR

Reparatur von Hohlstellen unter Parkett

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	1-K PUR
Farbe	Braun.
Konsistenz	Flüssig.

- Düninflüssiger, feuchtigkeitshärtender PUR Klebstoff.
- Für die kleinflächige Reparatur von Hohlstellen unter Parkett.
- Durch leichtes Aufschäumen hohlraumfüllend.

### TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	je nach Hohlraum unter dem Parkett.
Abbindezeit	Ca. 12 Stunden. *
Frostbeständigkeit	Ja.

### ANWENDUNG

für die kleinflächige Reparatur von Hohlstellen unter geklebtem Parkett.

### VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Direkt aus der Spritzflasche.
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	815 HandClean, 358 ToolCleaner
Hinweise	Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!
	Kein Verbraucherprodukt nach 1999/EG/44.

*\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

#### Gebrauchsanweisung:

- Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.
- Hohlstelle eingrenzen, Bohrstelle mit Klebeband gegen Ausbrüche und Verschmutzung sichern.
- Anbohren und Klebstoff direkt aus der Flasche einspritzen. Bei Bedarf mit Einmalspritzen arbeiten.
- Klebstoffüberschuss entfernen. Klebeband entfernen und einige Stunden bis zur Abbindung des Klebstoffes beschweren.

150 PARQUET DOCTOR

- Bohrloch mit farblich passendem Holzdübel schließen.

---

## GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

---

<b>GISCODE</b>	RU1 Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
<b>Gefahrenklasse</b>	Produkt enthält gefährliche Inhaltsstoffe. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Arbeits- und Umweltschutz</b>	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Ab 24.8.2023 ist für den Umgang mit Isocyanat haltigen Zubereitungen eine Schulung obligatorisch. <a href="https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de">https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de</a>
<b>Sicherheitsdatenblatt</b>	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .
<b>Kontakttelefon für Allergiker</b>	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
<b>Allergie auslösende Stoffe</b>	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---

## ARTIKELDATEN

---

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
150	Parquet Doctor	PE Flasche à 0,75 kg 6 Flaschen im Karton	720/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG146580, Version 02, Stand 2018-09-04, ersetzt Ausgabe vom 2008-03-11.

### 150 PARQUET DOCTOR