

520

LINOLEUM DOCTOR

Colle de rénovation pour réparer les zones creuses sous le linoléum, sensible à la pression et durci rapidement après avoir pressé la colle injectée sous le revêtement de sol.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	dispersion de latex
Consistance	liquide fluide

- Adhésif de rénovation sensible à la pression pour réparer les zones creuses sous le linoléum
- Durcissement rapide, après avoir pressé l'adhésif injecté sous le revêtement de sol.
- Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol
- Résistant aux roulettes de chaise selon la norme DIN EN 12529
- Usage en intérieur uniquement

PROPRIETES

Consommation	Dépend de la surface à réparer.
Inflammabilité	Non-inflammable.
Sensible au gel	Non.
Qualité spéciale	Kit d'outils inclus.
Densité	0.9 kg/l

APPLICATION

Réparation des zones creuses sous le linoléum.

TRAITEMENT

Stockage	Conserver au frais et à l'abri du gel.
Outils	Kit d'outils inclus.
Durcissement	Environ 24 heures*.
Temps ouvert	20 minutes*.
Durée de conservation	12 mois, dans un emballage non ouvert. Bien refermer après utilisation.
Agent nettoyant	A l'eau.
Remarques	Se référer aux fiches techniques du revêtement de sol. Utiliser uniquement des brosses en latex pour éviter toute coagulation de l'adhésif. Après la réparation, nettoyer le sol avec le produit 898 Euroclean Longlife de chez Eurocol. Porter des gants et des lunettes de protections.

* Les valeurs indiquées sont des valeurs de laboratoire qui, compte tenu de la grande variation des conditions climatiques, des compositions de la sous-couche et de l'épaisseur des couches, ne sont que des valeurs indicatives.

Support :

- L'un des matériaux à coller doit être hydrofuge.
- Ne convient pas pour des zones creuses causées par une humidité excessive du support.

Instruction d'utilisation :

- Avant utilisation, tempérer le produit selon les conditions de traitement.
- Agiter avant emploi !
- Percer les zones creuses avec un foret de 4 mm. Remplir la seringue fournie avec l'adhésif et l'injecter sous la zone creuse.
- Répartir immédiatement l'adhésif du centre vers l'extérieur avec un marteau, puis frotter de l'extérieur vers l'intérieur.
- Essuyer tout excès d'adhésif avec un chiffon humide.
- L'adhésif prend immédiatement, aucun travail supplémentaire n'est généralement nécessaire.
- Sceller le trou de perçage avec un cordon de soudure à chaud.

Conditions d'application :

Température minimale du sol : min. 15°C.

Température minimale du matériel et de la pièce : min. 18°C.

Taux d'humidité relative : 35-75% (recommandée <65%).

ENVIRONNEMENT ET SANTE

Sécurité et environnement Fiches de données de sécurité des produits Forbo Eurocol selon la directive EEG 91/155. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application du produit. Ne recycler que les récipients complètement vides. Les résidus de matériaux peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

FDS : Disponible sur demande

Substances et allergies Contient du latex naturel. Peut produire une réaction allergique.

DONNEES ARTICLE

Article	Nom du Produit	Conditionnement	Unités par palette
520	Linoleum Doctor - kit	Bouteille plastique de 0,5 kg, 2 seringues par boîte	264/ palette

Toute utilisation autre que celle spécifiée dans cette fiche technique nécessite l'approbation du fabricant. En cas de divergence dans les méthodes/ conditions d'utilisation, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée. Cette fiche technique contient des conseils sur la manipulation et l'application du produit, basés sur l'expérience et les tests effectués par le fabricant en laboratoire et dans la pratique. Les informations fournies ne peuvent être utilisées comme base pour établir la responsabilité du fabricant pour tout dommage causé. Les valeurs indiquées dans cette fiche technique ont été mesurées dans les conditions laboratoire.

520 LINO DOCTOR