

# eurocol 150

the strong connection



## PARQUET DOCTOR

Клей для ремонта паркетного пола. Жидкий полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги из воздуха. Предназначен для ремонта подвижных участков приклеенного к основанию паркетного пола. Благодаря легкому вспениванию заполняет пустоты под паркетом.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |            |
|--------------|------------|
| Основа       | Полиуретан |
| Цвет         | Коричневый |
| Консистенция | Жидкая     |

- готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей
- экстремально прочный клеевой шов
- не содержит растворителей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Расход           | Зависит от размера полости под паркетом |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                      |
| Морозостойкость  | Да                                      |
| Плотность        | Ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>               |

### НАЗНАЧЕНИЕ

для небольшого ремонта пустотных участков под склеенным паркетом.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C |
| Инструмент       | Шприц                                                   |
| Время высыхания  | Ок. 3 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%   |
| Срок хранения    | 12 месяцев                                              |
| Очиститель       | 816 HandClean, 358 ToolCleaner                          |
| Комментарии      | TODO                                                    |
| Морозостойкость  | Да                                                      |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Инструкция по применению:

- Определите приблизительно центр подвижного участка паркета, имеющего под собой пустоты и подлежащего ремонту.
- Просверлите отверстие в паркете (диаметром 4 мм), заблаговременно укрыв его влагонепроницаемым материалом во избежание попадания клея на поверхность паркета.
- Вставьте капельницу флакона с ремонтным клеем в отверстие и, плотно прижав его, заполните полость под паркетом, постепенно выдавливая клей.
- Заполнив, туго забейте в отверстие предварительно заготовленную пробку той же породы древесины, что и ремонтируемый паркет.
- Распределите клей под паркетом, пригладьте его, и оставьте под гнетом до высыхания клея.

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

150 PARQUET DOCTOR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



УПАКОВКА

| Артикул | Название       | Упаковка                     | Штрихкод |
|---------|----------------|------------------------------|----------|
| 150     | Parquet Doctor | 750 г нетто, 6 шт. в коробке |          |

150 PARQUET DOCTOR

