

Návod na instalaci: speciální designy Surestep

Classic herringbone



Classic twine mosaic



**Speckled ceramic tile
Speckled concrete tile**



Pro ostatní bezpečnostní vinylové krytiny Step je k dispozici samostatný návod na instalaci.


Směr pokládky

Následující pokyny k instalaci je třeba dodržovat vzhledem ke směru pokládání pásu.



Speckled ceramic tile / Speckled concrete tile

Je třeba instalovat pásy protichůdně.



Classic herringbone / Classic mosaic

Pásy by měly být instalovány ve stejném směru.

Doporučený směr instalace pro každý design je také uveden v brožurách, na obalech každé role a vytištěn na rubové straně.

Řezání a montáž

U každého pásu by se měly odříznout tovární okraje před samotným řezáním spoje. Jednotlivé pásy by měly být překryté přes sebe a podříznuty nebo odříznuty pomocí ořezávače, aby se vytvořil těsný přířez.

Nejdříve obkreslete zed' na delší stranu pásu. Umístěte pás zpět ke zdi. Když je pás správně usazen na pozici po dlouhé straně a konce vystupují u okrajů zdi, ořízněte hranu z továrny na opačné straně pásu pomocí ořezávače nebo podél rovné, křídou nakreslené čáry vedte řez skrz pás při dodržení této linie a to podlahářským nožem s rovnou čepelí.

Instalace dekoru classic herringbone


Role dekoru Surestep classic herringbone budou mít hranu z továrny alespoň na jedné straně. Pokud je třeba instalovat dvě role vedle sebe, hranu z továrny odstraňte a sesadte vzor k sobě.

Při instalaci dvou rolí s hranami z továrny, tyto hrany odřízněte na obou pásech a sesadte vzor k sobě.




Dvě hrany z továrny

Při instalaci pásů bez hran z továrny vedle sebe je možné uříznout část materiálu z boku pásu bez narušení celkového vzhledu. I když se šířka prkna zmenší na 48 nebo 49 cm, opakování vzoru bude odpovídat dalšímu pásu.




Instalace dekoru Surestep classic mosaic

Opakování vzoru tohoto designu je po každých 4 dlaždicích. Každá dlaždice má rozměr 20 x 20 cm.




Chcete-li získat vizuálně příjemný dojem, lze vzor instalovat s posunem vzoru nebo bez něj. Jednotlivé dlaždice nejsou rozdílné, takže je lze libovolně zarovnat. Před instalací doporučujeme sesadit si pásy na sucho k sobě. Vzor bude mít hranu z výroby, která umožní sesazení vzoru dlaždic. V nejhorším případě bude nutné odříznout 1 řadu dlaždic, proto má komerční opakování vzoru 20 centimetrů na šířku. Opakování vzoru po délce je 0 centimetrů, a díky tomu mohou být dlaždice sesazeny podélně v libovolné poloze. To je podobné komerčnímu opakování dřevěných vzorů.

0-žádný posun



1/2-poloviční posun



Instalace dekoru speckled ceramic

Opakování vzoru tohoto designu je po každých 4 dlaždicích.


Každá dlaždice má rozměr 15 x 15 cm.



200 cm

Chcete-li získat vizuálně příjemný dojem, lze vzor instalovat s posunem vzoru nebo bez něj. Jednotlivé dlaždice nejsou rozdílné, takže je lze libovolně zarovnat. Design je natištěn na pás o 2m šíři, takže neúplné dlaždice jsou umístěny na obou okrajích pásu. To znamená, že odpad při instalaci je maximálně 15 cm. Stejně jako u dekoru classic mosaic to znamená, že komerční opakování vzoru se minimalizuje na 15 cm po šířce a 0 cm po délce. Pro doporučení instalace těchto obou designů byly provedeny rozsáhlé simulace různých posunů a sesazení dekoru po celé šířce.

0 drop-žádný posun




Strana role 1

Spoj

Strana role 2

1/2-poloviční posun



Strana role 1

Spoj

Strana role 2

Svařování

Svařovací šňůry budou k dispozici v jedné ze základních barev designu. Tyto dekory jsou pro svařování méně vhodné, než standardní dřevěné, betonové nebo barevné odstíny.

Svařování za studena je nejelegantnější a nejrelevantnější řešení pro optimální vizuální výsledek. Bohužel svařování za studena bylo dostupné pouze v řešení, které vyžadovalo mnoho preventivních opatření a je v mnoha zemích ve skutečnosti zakázáno. Navzdory tomu bylo stále používáno tzv. řešení Noviweld, protože představovalo vizuálně nejatraktivnější spojení.

V důsledku návrhu složitějších designových tvarů (jako výše uvedené dekory, ale také například design Terrazzo, Kubik a Rainbow z našich dalších kolekcí vinylů) jsme hledali řešení pro svařování za studena s rozpouštědly šetrnými k životnímu prostředí. Od ledna 2024 představujeme Forbo Cold Weld jako ekologičtější řešení.

Produkt, který představujeme, je již delší dobu dostupný pod názvem CeGe green. Bylo prokázáno, že funguje a je také doporučován jako jediná relevantní skutečná volba pro svařování za studena.

Tento studený svár neobsahuje žádná těkavá rozpouštědla a je proto ze zdravotního hlediska výrazně lepší než jiné dostupné produkty pro svařování za studena. Není potřeba žádný respirátor ani maska a má stejné zdravotní hodnocení jako prací prostředek. CeGe Green není hořlavý a nemá žádná omezení na přepravu ani skladování. V oblasti, kde se používá, nehrozí vznícení plynů. Otevřená tuba může být znovu uzavřena pro pozdější použití, bez trysky, která zasychá.

Forbo představuje Forbo cold weld ke spojení našich rozmanitých dekorů výše uvedených, pro dekory z digitální knihovny Vision, položky kolekcí Created By a designových vzorů vyrobených na zakázku. Jedná se opravdu o praktické řešení.

Studený svár Forbo cold weld tvrdne pomalu. To se stalo výhodou, protože konečné úpravy můžete provést ještě před úplným zalepením spoje. Kromě toho pokud dojde k rozlití či přebytku, můžete vše snadno okamžitě setřít. Před vystavením spoje jakékoliv zátěži doporučujeme počkat alespoň jeden den. Pevnost spoje se časem zvyšuje.

Jednoduchý návod k použití je k dispozici na obalu výrobku, a to jak v symbolech, tak v angličtině a francouzštině.

Forbo cold weld:

Obsah tuby 100 ml

SAP 251708

EAN 8711514237425

HANDLING INSTRUCTIONS

STEP 1

- Cut the required lengths.
- Roll up parts 1+3.
- Put masking tape on the sub floor along the middle of the joint.
- Glue the floor from 1 to 3.
- Remove masking tape while still reachable.

STEP 2

- Straighten out and then roll part 1.
- Add Cold welding along part 1.

STEP 3

- Straighten out part 3.
- Roll along the joint.
- Remove surplus cold welding with a damp cloth.

- Repeat step 1, 2 and 3 with part 4-2.

STEP 4

- Check and roll in additional time across joints.

MODE D'EMPLOI

1^{er} ÉTAPE

- Couper les longueurs nécessaires.
- Rabattre les parties 1+3.
- Appliquer le ruban de masquage sur le sous-sol le long du centre de la jointure.
- Coller le revêtement de sol de 1 à 3.
- Enlever le ruban de masquage quand il est encore accessible.

2^{ème} ÉTAPE

- Redresser puis rouler partie 2.
- Ajouter le soudage à froid le long de la partie 1.

3^{ème} ÉTAPE


- Redresser la partie 3.
- Rouler au long de la jointure.
- Essuyer le surplus de soudage à froid avec un chiffon humide.
- Répéter les étapes 1, 2 et 3 avec parties 4-2.

4^{ème} ÉTAPE

- Vérifier et rouler une fois de plus à travers les jointures.

HANDLING INSTRUCTIONS/ MODE D'EMPLOI POUR LES SOLS


STEP 1/ÉTAPE 1




STEP 2/ÉTAPE 2



STEP 3/ÉTAPE 3



STEP 4/ÉTAPE 4



100 ml, 40-50 m
MADE IN SWEDEN

PROPERTIES

- Forbo Cold welding is an environmentally friendly cold welding product for PVC.
- Contains no environmentally hazardous or flammable ingredients.
- Gives a flexible and water resistant seal.
- Dry after approx. 24h.

Contents 100 ml, sufficient for ca 40-50m of joint.

FONCTIONALITÉS

- Forbo Cold welding est un produit de soudage à froid écologique pour des matériaux PVC. Ex. revêtements de sol, des tuyaux et des profilés.
- Ne contient aucun ingrédient inflammable ou dangereux pour l'environnement.
- Donne un joint flexible et résistant à l'eau.
- Sèche après env. 24 h.

Contenu: 100 ml, suffisant pour env. 20-25 m de jointure.



**ATTENTION
DANGER**
Allyl lactars 70-85%

Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Wear protective gloves/eye protection.

Not for use in case of ingestion.
Provokes an irritation of the skin.
Provokes a severe irritation of the eyes.

BREVET EN INSTANCE

PATENT PENDING

Fabricateur/Manufacturer:
OHLA Plast & Färgteknik AB
Motorgatan 6 442 40 Kungälv
Sweden
www.ohlaplast.se

Forbo

FLOORING SYSTEMS

COLD WELDING



8 711514 237425